



STOLL

Manual de instruções

Carregador frontal **ProfiLine ISOBUSConnected**



Tipo FS IB+, FZ IB+
Modelo 39-23 até 48-42
Situação: 07/2024

Aviso legal**Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH**

Postfach 1181, 38266 Lengede

Bahnhofstr. 21, 38268 Lengede

Telefone: +49 (0) 53 44/20 -222

Fax: +49 (0) 53 44/20 -182

E-mail: info@stoll-germany.com

Web: www.stoll-germany.com

Encomenda de peças sobresselentes

Telefone: +49 (0) 53 44/20 -144 e -266

Administração

Telefone: +49 (0) 53 44/20 -145 e -146

Fax: +49 (0) 53 44/20 -183

E-mail: parts@stoll-germany.com

Copyright

© Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH

A reprodução deste manual, tanto completa como também parcialmente, só é autorizada com a autorização da Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH. Qualquer contravenção obriga a indemnização e podem ter consequências penais.

O manual original é em alemão.

Os manuais em outras línguas foram traduzidos do alemão.

Índice

1	Acerca destas instruções	5
1.1	Vista geral da documentação	5
1.2	Uso e fim do manual de instruções	6
1.3	Placa de características	6
1.4	Validade do manual de instruções	7
1.5	Conservação dos documentos	7
1.6	Documentos fornecidos	7
1.7	Ferramenta de criação	7
1.8	Nomenclatura do rodapé	8
2	Segurança	9
2.1	Explicação das indicações de segurança e de aviso	9
2.2	Apresentação e estrutura das indicações de aviso	9
2.3	Gradação do perigo das indicações de aviso	9
2.4	Conformidade CE	9
2.5	Utilização de acordo com as instruções	10
2.6	Limites de utilização	10
2.7	Indicações básicas de segurança	11
2.8	Zonas de perigo	17
2.9	Dispositivos de proteção	17
2.10	Autocolantes de segurança	18
2.11	Requisitos para todas as pessoas que trabalham com o carregador frontal	23
2.12	Comportamento em caso de emergência	24
2.12.1	Comportamento na inclinação ou tombo do trator	24
2.12.2	Comportamento em caso de descargas de tensão dos cabos elétricos aéreos	24
3	Estrutura	25
3.1	Estrutura do carregador frontal FS IB+	25
3.2	Estrutura do carregador frontal FZ IB+	27
3.3	Variantes de equipamento	29
3.4	Fixação no trator	30
3.5	Armação de troca	31
3.5.1	Armação de troca Euro	31
3.5.2	Armação de troca combinada Euro-SMS	32
3.5.3	Armação de troca combinada Euro-Alö3	32
3.5.4	Armação de troca combinada Euro-MX	33
3.6	Patins de desgaste	33
3.7	Condutores hidráulicos	34
3.8	Acoplamentos hidráulicos	34
3.8.1	Acoplamentos de encaixe	34
3.8.2	Acoplamento múltiplo Hydro-Fix	35
3.8.3	Acoplamento múltiplo Implement-Fix	36
4	Funções	37
4.1	Bloqueio da ferramenta	37
4.1.1	Bloqueio mecânico da ferramenta	37
4.1.2	Bloqueio hidráulico da ferramenta Hydro-Lock	38
4.2	Funções básicas	39
4.3	Funções ISOBUS	41
4.3.1	Versão paralela eletrónica (FS IB+)	41

4.3.2	Controlo da pressão	42
4.3.3	Velocidade de descida independente da carga	42
4.3.4	Voltar à posição	43
4.3.5	Comportamento de resposta ajustável.	43
4.3.6	Divisão de quantidades elétricas	44
4.3.7	Amortecimento da posição final	44
4.3.8	Agitar o balde	44
4.3.9	Zonas de trabalho	45
4.3.10	Amortecimento de vibrações	45
4.3.11	Pesar	45
4.3.12	Ciclo de movimento	46
4.3.13	Modo contínuo (opcional).	46
4.4	Posição flutuante	46
4.4.1	Posição flutuante do braço oscilante	47
4.4.2	Posição flutuante da ferramenta	47
4.5	Indicação visual para colocação da ferramenta (opcional)	48
4.6	Versão paralela mecânica (FZ IB+).	48
4.7	Funções adicionais	49
4.7.1	Circuitos de comando adicionais	49
4.7.2	Comfort-Drive	50
4.7.3	Sistema de câmara	51
4.7.4	Farol (FZ IB+, opção).	52
5	Colocação em funcionamento	53
5.1	Primeira colocação em funcionamento	53
5.2	Controlo antes de cada colocação em funcionamento	53
5.3	Preparações	54
5.3.1	Preparação do trator	54
5.3.2	Colocar lastro	55
5.4	Montar o carregador frontal	57
5.5	Alinhar o carregador frontal para a montagem	59
5.6	Ajustar o bloqueio do carregador frontal	60
5.6.1	Ajustar o bloqueio do carregador frontal FS IB+ e FZ IB+ 39-20 até 43-34	60
5.6.2	Ajustar o bloqueio do carregador frontal "bloqueio duplo" FS IB+ e FZ IB+ 41-25 até 48-42	62
6	Manuseamento	64
6.1	Elementos de controlo	64
6.1.1	Controlo básico com alavancas	64
6.1.2	Alavanca de comando própria do trator	66
6.1.3	Joystick STOLL	69
6.1.4	Software ISOBUS.	70
6.1.5	Interruptor/Comutador	70
6.2	Manuseamento dos apoios de descanso	71
6.3	Manuseamento dos acoplamentos hidráulicos	72
6.3.1	Manuseamento do engate de encaixe	72
6.3.2	Manuseamento do engate de rosca	72
6.3.3	Manuseamento do Hydro-Fix	73
6.3.4	Manuseamento do Implement-Fix	74
6.4	Utilizar o bloqueio da ferramenta.	75
6.4.1	Utilizar o bloqueio mecânico da ferramenta na armação de troca Euro e combinada	75

6.4.2	Utilizar o bloqueio hidráulico da ferramenta	77
6.5	Recolher e pousar as ferramentas	79
6.5.1	Preparar a armação de troca combinada para a ferramenta Euro-SMS	80
6.5.2	Preparar a armação de troca combinada para a ferramenta Euro-MX.	82
6.5.3	Recolher ferramentas com bloqueio mecânico da ferramenta na armação de troca Euro e combinada	83
6.5.4	Recolher ferramentas com bloqueio hidráulico da ferramenta	85
6.5.5	Pousar as ferramentas	86
6.6	Nivelar de marcha-atrás	87
6.7	Trabalho de limpeza (especialmente remoção de neve)	88
6.8	Recolher carga	88
6.9	Conduzir na estrada	90
6.9.1	Ativar e desativar a proteção de condução na estrada	92
6.9.2	Passar por baixo de passagens baixas	92
6.10	Parar o trator com o carregador frontal	92
7	Deteção de erros em caso de avarias	93
8	Conservação	96
8.1	Limpeza e conservação	97
8.1.1	Plano de limpeza	97
8.1.2	Pontos de lubrificação	98
8.1.3	Plano de lubrificação	100
8.2	Manutenção	101
8.2.1	Plano de manutenção	101
8.2.2	Indicações de manutenção dos suportes do carregador frontal	102
8.2.3	Indicações de manutenção do bloqueio do carregador frontal	102
8.2.4	Indicações de manutenção Comfort-Drive	103
8.2.5	Indicações de manutenção para os condutores hidráulicos	104
8.2.6	Indicações de manutenção para a formação de fissura	104
8.2.7	Instruções de manutenção para a armação de troca	105
8.2.8	Indicações de manutenção para a mudança de óleo	105
8.3	Reparação	105
9	Colocação fora de serviço	106
9.1	Colocação fora de serviço provisória	106
9.2	Recolocação em funcionamento	107
9.3	Colocação fora de serviço definitiva e eliminação	108
10	Peças sobresselentes e serviço pós-venda	108
10.1	Peças sobresselentes	108
10.2	Serviço pós-venda	108
11	Dados técnicos	109
11.1	Medidas e pesos	109
11.2	Emissão de ruídos	109
11.3	Binários dos parafusos	110
11.4	Esquema hidráulico	111
11.5	Esquema elétrico	112
11.6	Disposição das válvulas hidráulicas para funções adicionais	113
12	Declaração de conformidade CE/UE	114
	Índice	116

1 Acerca destas instruções

1.1 Vista geral da documentação

Estão disponíveis diferentes instruções e documentações técnicas para o carregador frontal, para o conjunto de montagem e para os acessórios. A maior parte dos documentos está disponível em vários idiomas.

Em caso de faltar algum documento ou de ser necessário num outro idioma,

- pode encomendá-lo através do distribuidor.
- Muitos manuais também podem ser descarregados gratuitamente na Internet sob www.stoll-germany.com.

Instruções de montagem do conjunto de montagem do carregador frontal



A montagem do conjunto de montagem e do equipamento hidráulico e elétrico só pode ser efetuada por uma oficina especializada autorizada.

As instruções de montagem descrevem a montagem do conjunto de montagem do carregador frontal e da configuração hidráulica e elétrica, até à primeira colocação em funcionamento do carregador frontal. Estas dirigem-se às oficinas especializadas.

As instruções de montagem foram compiladas especialmente para o modelo do trator. Estas não contêm quaisquer informações que estejam incluídas no manual de instruções.

As instruções de montagem contêm informações sobre peças sobresselentes para as peças de montagem e equipamentos específicos do trator.

Manual de instruções do carregador frontal

O manual de instruções descreve o manuseamento seguro com o carregador frontal, desde a primeira colocação em funcionamento até à sua eliminação. Estas instruções dirigem-se à entidade exploradora e ao utilizador do carregador frontal.

O manual de instruções foi compilado especialmente para a série de carregadores frontais, podendo considerar parcialmente equipamentos ajustados especialmente para o trator.

Listas de peças sobresselentes

A lista de peças sobresselentes do carregador frontal apresenta informações de peças sobresselentes da série do carregador frontal e as suas opções. Os ajustes especiais do trator não são considerados.

Além disso, existem listas de peças sobresselentes para as ferramentas do carregador frontal.

Manual de instruções das ferramentas do carregador frontal

O manual de instruções descreve as ferramentas disponíveis para a série de carregador frontal indicada.

Outros documentos

Além das instruções previamente indicadas, pode haver instruções de montagem e de operação, bem como outras informações técnicas, que se ocupem de equipamentos adicionais e complementos especiais e que não sejam considerados na documentação.



Caso entregue o carregador frontal ou o trator com o carregador frontal montado, entregue também toda a documentação correspondente. O proprietário seguinte necessita das informações.

1.2 Uso e fim do manual de instruções

O presente manual de instruções contém informações importantes em relação à utilização segura e ao funcionamento perfeito, correto e económico do carregador frontal da Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH. Destina-se ao operador e utilizador do carregador frontal e evita perigos e danos, tempos de imobilização e segura ou aumenta a vida útil do carregador frontal.

Antes da colocação em funcionamento do carregador frontal, o manual de instruções deve ser lido e compreendido.

Para uma melhor legibilidade, a Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH é designado em seguida como "STOLL".

O manual de instruções foi compilado especialmente para a série de carregadores frontais, podendo considerar parcialmente equipamentos ajustados especialmente para o trator.

As indicações de direções referem-se à direção de marcha para frente, exceto indicação contrária.

1.3 Placa de características

O carregador frontal está equipado com uma placa de características, que se encontra na parte interior da longarina dianteira.



Fig. 1 Placa de características do carregador frontal

Legenda

- 1 Tipo de carregador frontal (p. ex. braço oscilante ProfiLine FZ 36-24, Solid 38-20)
- 2 Número de série
- 3 Ano de construção
- 4 Peso
- 5 Pressão hidráulica admissível

1.4 Validade do manual de instruções

O manual de instruções é válido exclusivamente para o carregador frontal ProfiLine ISOBUSConnected, a seguir designado "carregador frontal" ou como versão especial "FS IB+" ou "FZ IB+". O tipo do carregador frontal consta na placa de características.

Para uma melhor legibilidade, as versões "FS IB+" e "FZ IB+" podem também ser designadas por "FS" e "FZ", respetivamente.

O manual de instruções resume todos os componentes e funções dos modelos.

1.5 Conservação dos documentos

O manual de instruções faz parte da máquina. Toda a documentação é composta deste manual de instruções e dos manuais adicionais fornecidos e deve ser conservada sempre à mão de forma segura e seca no ou dentro do veículo. Em caso de aluguer ou venda do carregador frontal também deve entregar toda a documentação.

1.6 Documentos fornecidos

Em ligação com este manual de instruções aplicam-se os seguintes outros documentos:

- Manual de instruções do trator
- Manual de instruções das respetivas ferramentas
- Instruções de montagem do respetivo conjunto de montagem e dos equipamentos adicionais do carregador frontal

Observe na manipulação com o carregador frontal e em todos os trabalhos de serviço adicionalmente:

- as regras técnicas reconhecidas para os trabalhos seguros e corretos,
- os regulamentos legais em relação à prevenção de acidentes,
- os regulamentos legais em relação à proteção saúde e do ambiente,
- os regulamentos nacionais em vigor no país do operador / utilizador do carregador frontal,
- as especificações relevantes para a situação da técnica,
- os códigos da estrada.

1.7 Ferramenta de criação

O manual de instruções contém os seguintes diferentes símbolos e identificações no texto:



Símbolo de aviso, utilizado nos avisos e que é escalonado em relação ao perigo (consulte 2 *Segurança*)




Informações adicionais e dicas

- Item da lista
- ➔ Requisito para uma sequência de ação
- ✂ Ferramenta necessária
- (1) Passo de ação numerado
- ✓ Resultado de uma ação ou sequência de ação
- Passo de ação não numerado

Além disso são utilizados desenhos estilizados. Para uma melhor compreensão, algumas figuras são exemplos, simplificados ou servem para uma melhor apresentação e explicação com peças desmontadas.

- Observe o seguinte:
 - Para a respetiva descrição não é sempre necessário efetuar uma desmontagem.
 - Nas figuras não são apresentadas diferentes variantes de equipamento, salvo especificação em contrário.
 - O respetivo texto descritivo aplica-se sempre às figuras.
 - Aplicam-se as seguintes regras e os seguintes elementos de apresentação:

apresentação	significativo
	Os elementos apresentados em amarelo sublinham os componentes para a respetiva situação de utilização.
	Os números de posição designam os grupos ou os componentes. Para cada figura existe sempre uma legenda descritiva de cada número de posição.
	As lupas servem para a apresentação orientada de peças individuais e detalhes.
	As setas indicam uma direção de movimento ou uma ação a ser executada.

1.8 Nomenclatura do rodapé

O rodapé é composto dos seguintes parâmetros:

1234567 A12XYZ 0000001234 DE 123

1
2
3
4
5

Fig. 2 Nomenclatura do rodapé

Legenda

- 1 Número do documento (número de encomenda)
- 2 Tipo das instruções
- 3 Número interno do sistema
- 4 Conhecedor de línguas
- 5 Versão

2 Segurança

2.1 Explicação das indicações de segurança e de aviso

As indicações fundamentais de segurança abrangem instruções que se aplicam principalmente para o uso seguro ou para a conservação do estado seguro do carregador frontal e das ferramentas do carregador frontal.

As indicações de aviso operacionais avisam contra perigos residuais e são apresentadas antes de sequências de ação.

2.2 Apresentação e estrutura das indicações de aviso

As indicações de aviso são operacionais e estruturadas segundo o segundo princípio:

PERIGO

Tipo e fonte do perigo!

Explicação em relação ao tipo e fonte do perigo.

- ▶ Medidas para prevenir o perigo.
-

2.3 Graduação do perigo das indicações de aviso

As indicações de aviso estão graduadas de acordo com o seu perigo e são apresentadas com as respetivas palavras-sinais e símbolos de aviso como segue:

PERIGO

Perigo de vida iminente ou ferimentos graves.

ATENÇÃO

Possível perigo de vida ou ferimentos graves.

CUIDADO

Possíveis ferimentos ligeiros.

INDICAÇÃO

Danos no aparelho ou no ambiente.

2.4 Conformidade CE

O carregador frontal da STOLL corresponde à diretiva das máquinas 2006/42/CE.

2.5 Utilização de acordo com as instruções

O carregador frontal é um acessório para tratores agrícolas e florestais e foi concebido e destinado exclusivamente para Utilização de acordo com as instruções destinado a

- ser montado em tratores com conjunto de montagem para carregador frontal pela STOLL (consulte 3.4 *Fixação no trator*) e os equipamentos hidráulicos e elétricos adequados aprovados pela STOLL,



A STOLL não se responsabiliza por danos causados pela utilização de outro equipamento e combinações não aprovadas!

Antes da primeira colocação em funcionamento do carregador frontal certifique-se de que o carregador frontal pode ser utilizado no seu trator.

Em caso de perguntas, entre em contacto com o serviço pós-venda sob o seguinte endereço e-mail: service@stoll-germany.com.

- ser utilizado com ferramentas de trabalho previstas pela STOLL, que são adequadas para os respetivos trabalhos de carga (consulte 6.5 *Recolher e pousar as ferramentas* e o manual de instruções da ferramenta),
- ser utilizado e operado dentro dos limites definidos (consulte 11 *Dados técnicos*),
- ser comandado do assento do motorista.

O carregador frontal só pode ser utilizado em estado técnico perfeito. Se avarias prejudicarem a segurança, então essas devem ser eliminadas imediatamente por uma oficina especializada autorizada.

O carregador frontal não pode ser utilizado em trabalhos nem com ferramentas que exijam a presença de pessoas perto do carregador frontal na posição levantada.

O carregador frontal e as suas ferramentas não podem ser utilizados em simultâneo com outros dispositivos hidráulicos no trator.

A utilização de acordo com as instruções também inclui a leitura e a observação do manual de instruções, dos manuais adicionais relacionados, dos documentos fornecidos e das informações de segurança. Para garantir a segurança operacional deve respeitar os trabalhos de manutenção impostos como também os intervalos e condições de conservação e manutenção. Uma outra utilização, ou uma utilização que transcenda os âmbitos definidos, é considerada como inadequada.

Má utilização razoavelmente previsível

Evite o seguinte:

- exceder a carga por eixo admissível e o peso total admissível do trator
- utilização à margem das condições mencionadas nos documentos técnicos e nas documentações
- transporte de pessoas
- transporte de carga não destinada para ser transportada com o carregador frontal
- transporte de carga no tráfego rodoviário
- transporte de carga não protegida (p. ex. paletes de pedras)

2.6 Limites de utilização

➤ Respeite as seguintes condições de utilização e exigências ao ambiente de utilização:

- eventualmente, gama de temperaturas para um funcionamento correto do trator (consulte o manual de instruções do trator)
- capacidade de carga suficiente dos pneus e do eixo dianteiro do trator

2.7 Indicações básicas de segurança

As indicações básicas de segurança resumem de forma temática todas as medidas em relação à segurança e aplicam-se a qualquer momento. Adicionalmente, as indicações encontram-se como indicações de aviso nos lugares correspondentes neste manual de instruções.

Perigos fundamentais



Existe perigo de morte se pessoas são levantadas ou transportadas com o carregador frontal. O carregador frontal não está equipado com os dispositivos de segurança necessários para a utilização de plataformas de trabalho.

- É proibido levantar ou transportar pessoas com o carregador frontal.

Perigos mecânicos



Existe perigo de esmagamento e de colisão dos membros superiores e inferiores devido a peças da estrutura salientes e componentes móveis da máquina.

- O pessoal deve ser instruído na utilização correta da máquina e no reconhecimento do tipo de perigo.
- Mandar sair as pessoas das zonas de perigo e de movimento da máquina.
- Use, eventualmente, nos trabalhos de manutenção um equipamento de proteção adequado.



Existe perigo de esmagamento e de ferimento fatal devido aos movimentos imprevistos do trator, do carregador frontal e das ferramentas.

- Mandar sair as pessoas da zona de perigo e de ação da máquina.
- Não permitir que uma outra pessoa ajude (por exemplo, segurar postes de pastagem se estes forem colocados no solo com o carregador frontal) e mandar sair a pessoa para fora da área de trabalho da máquina.
- Atividades de carregamento auxiliares de uma outra pessoa só podem ser efetuadas com o carregador frontal baixado.
- Nos trabalhos de carregamento e na montagem e desmontagem do carregador frontal deve prestar atenção para que o subsolo seja suficientemente plano e que o trator apresente uma estabilidade suficiente.
- Opere o carregador frontal apenas do lugar do motorista do trator. Os elementos de comando fora do trator não podem acionar o carregador frontal! Sobretudo os elementos de comando do dispositivo de elevação frontal não devem acionar o carregador frontal!
- O carregador frontal apenas pode ser operado por uma pessoa.

Existe perigo de ferimento fatal devido ao excesso da carga máxima admissível ou na utilização incorreta do carregador frontal e isso pode provocar a rutura do carregador frontal ou dos seus componentes.

- Observe os limites de carga indicados nos dados técnicos.
- Ao transportar carga ou aplanar, não conduza a mais de 10 km/h.
- Ao empurrar a neve, nunca conduza mais rápido do que 6 km/h.
- Trabalhe apenas com ferramenta instalada e presa.
- Observe a capacidade de carga dos pneus e do eixo dianteiro do trator.

Perigos hidráulicos



Existe perigo de ferimento devido ao óleo hidráulico sob alta pressão que sai.

- Observe os autocolantes de segurança na máquina.
- Controle os acoplamentos e os tubos hidráulicos antes de os soltar quanto a fugas.
- Monte mangueiras com proteção contra salpicos nos tratores sem cabina fechada.



Existe perigo de esmagamento se as peças da máquina se movimentam de forma não controlada devido à inclusão de ar no sistema hidráulico.

- Antes de começar com os trabalhos no sistema hidráulico, coloque o sistema sem pressão.
- Limpe os acoplamentos e os tubos hidráulicos antes do acoplamento.
- Mude o óleo hidráulico regularmente de acordo com o plano de manutenção.

Perigos elétricos



Existe perigo de vida devido a choque elétrico ao tocar peças da máquina sob tensão, p. ex. devido a curto-circuito na rede de bordo do trator.

- Os trabalhos de instalação e de manutenção no sistema elétrico só podem ser efetuados por eletricitistas especializados.
- Observe o manual de instruções do trator.



Existe perigo de morte na colisão do carregador frontal levantado contra cabos de alta tensão.

- Ao conduzir na estrada, não levante o carregador frontal acima dos 4 m.
- Mantenha um intervalo suficiente dos condutores elétricos.
- Em caso de tensão nominal desconhecida, mantenha pelos menos 4 metros de intervalo dos condutores elétricos.

Perigos devido emissões



Num funcionamento normal contínuo da máquina podem surgir danos na audição devido ao nível de ruído do trator e do sistema hidráulico.

- Utilize sempre protetores auriculares individuais.
- Observe os regulamentos particulares em relação à utilização em estrada e ao funcionamento de máquina ao ar livre.

Perigos na embalagem e no transporte



Existe perigo de ferimento devido a esmagamento, choque ou entalamento quando o carregador frontal tombar, inclinar ou cair do meio elevador.

- Em todos os trabalhos de preparação preste atenção na estabilidade.
- Mandar sair pessoas auxiliares da zona de perigo direta por baixo do carregador frontal.



Existe perigo de acidente no transporte do carregador frontal se este não foi carregado e protegido corretamente.

- Proteja e transporte corretamente o carregador frontal.

Perigo na montagem para a colocação em funcionamento



Existe perigo de ferimento na elevação e manipulação de peças pesadas da máquina, assim como componentes difíceis a manipular do carregador frontal.

- Peças pesadas e difíceis a manipular da máquina só podem ser levantadas com a ajuda de uma segunda pessoa.
- Com uma elevação correta pode evitar lesões nas costas.

Perigo na montagem e desmontagem do carregador frontal



Existe perigo de ferimento se o carregador frontal capotear na montagem e desmontagem ou se o carregador frontal pousado capotear devido a estabilidade insuficiente.

- Preste atenção para a estabilidade do carregador frontal e do trator.
- Observe as indicações e a sequência para a montagem e desmontagem correta do carregador frontal neste manual de instruções.
- Controle o bloqueio correto do carregador frontal.



Existe perigo de esmagamento dos membros ao utilizar os apoios de descanso para estacionar o carregador frontal, principalmente em caso de solo irregular.

- Observe as indicações e a sequência para a utilização correta dos apoios de descanso neste manual de instruções.

Perigos na receção e colocação de ferramentas



Existe perigo de ferimento grave e de vida devido à queda de ferramentas ou devido ao rebaixamento não controlado do carregador frontal se utilizar ferramentas inadequadas ou se sobrecarregar as ferramentas utilizadas.

- Verifique as ferramentas antes da utilização quanto a aptidão.
- Controle o bloqueio correta da ferramenta, colocando repetitivamente a ferramenta no chão.
- Efetue uma inspeção visual do bloqueio.
- O bloqueio hidráulico da ferramenta só pode ser efetuado até uma altura de 1,5 m.
- Verifique a função correta da ferramenta uma vez sem carga antes de começar o trabalho.

Perigos nos trabalhos de escavação



Existe perigo de vida e de explosão nos trabalhos de escavação devido a colisões das linhas que se encontram no solo.

- Certifique-se antes dos trabalhos de escavação de que no solo não existem linhas elétricas.
- Certifique-se antes dos trabalhos de escavação de que no solo não existem linhas de gás.

Perigos nos trabalhos de carregamento



Existe perigo de ferimento, assim como de morte no carregamento e no transporte de carga se o carregador frontal for guiado de um só lado, se a carga for levantada demasiadamente por cima do banco do condutor ou se forem utilizadas ferramentas inadequadas.

- Caso não existente, assegure a reequipamento de uma cabine e/ou de um FOPS (estrutura de proteção contra a queda de objetos)/ ROPS (estrutura de proteção contra o risco de capotamento) no âmbito da BetrStichV.
- Se não existirem nenhuma cabine e nenhuns dispositivos de segurança, nunca levante carga por cima do banco do condutor.
- Utilize apenas ferramentas adequadas nas quais podem ser evitado, p. ex., o deslize para trás e a queda do banco do condutor.

Perigos no funcionamento do carregador frontal



Existe perigo de ferimentos graves ou de morte devido ao capotamento do trator nos trabalhos em declives, nas curvas, ao arrancar, com carga insuficiente no eixo traseiro e ao carregar a carga numa inclinação.

O perigo é muito elevado se o carregador frontal estiver demasiado levantado devido à posição do centro de gravidade.

- Conduza nos trabalhos nas inclinações com muito cuidado. Nunca conduza encosta abaixo com a carga elevada.
- Certifique-se que a superfície é suficientemente plana.
- Nas curvas, reduza a velocidade e abaixe a carga.
- Em caso de carregador frontal muito elevado e muito carregado, nunca arranque de forma brusca.
- Observe e respeite a carga máxima do trator.
- Nos trabalhos com carregador frontal, utilize sempre um contrapeso na traseira do trator.
- Em caso de instabilidade ou inclinação, abaixe o carregador frontal e permaneça na cabina do condutor.
- Aproxime-se de frente à carga e ao entrar na carga não vire o volante.
- Utilize os cintos de segurança.
- Une os pedais dos travões.
- Desligue a suspensão do eixo dianteiro.
- Em tratores com largura da via ajustável: ajuste a largura da via máxima possível.

No transporte rodoviário em estradas existe perigo de ferimentos graves e de morte para o utilizador, assim como de outros utentes da estrada, se o trator e o carregador frontal não foram corretamente preparados e utilizados no transporte rodoviário em estradas.

- Não conduza nas vias rodoviárias com a ferramenta carregada.
- Antes de efetuar um transporte rodoviário em estradas, desligue e bloqueie o sistema hidráulico.
- Levante o carregador frontal.

Perigos devido a carga que cai



Existe perigo de morte devido a cargas levantadas que podem resvalar e cair no banco do condutor. Um risco elevado é ao levantar paletes ou fardos acima da cabina do condutor e ao trabalhar em inclinações. Também os sistemas de segurança habituais (dispositivo de proteção contra capotamento ROPS, estrutura de proteção contra queda de objetos FOPS) não oferecem uma proteção a 100%.

- Nos trabalhos em inclinações, reduza o enchimento de ferramenta e baixe a carga.
- Controle a inclinação da ferramenta. Não recolha demasiado a ferramenta.
- Utilize as ferramentas para evitar a queda de cargas sobre o banco do condutor.
- Ao carregar mercadorias, utilize apenas a ferramenta prevista para o efeito (p. ex., garras de fardos para fardos ou forquilha para paletes).
- Levante individualmente as paletes ou os fardos. Nunca empilhe várias cargas, porque as cargas de cima podem cair sobre si.
- Nos carregadores frontais sem versão paralela, compense o aumento de ângulo «vertendo» a ferramenta.
- Não utilizar o carregador frontal sem versão paralela durante a marcha atrás.
- Nos tratores sem cabina ou no dispositivo de proteção contra capotamento de 4 pilares não levante as peças de carga, sobretudo fardos, mais alto do que o ponto de rotação oscilante.
- Observe a carga durante o levantamento. Não levante a carga na marcha atrás.

Perigos na conservação



Os trabalhos de conservação incorretamente executados (conservação e limpeza, manutenção, reparação) prejudicam a segurança do carregador frontal.

- Verifique regularmente o carregador frontal quanto a defeitos.
- Verifique regularmente as partes adjuntas (consolas) quanto a danos (fissuras).
- Execute corretamente os trabalhos de conservação e de limpeza.
- Deixe efetuar as medidas de conservação por pessoal técnico autorizado.

2.8 Zonas de perigo

No e à volta do carregador frontal existem as seguintes zonas com perigo elevado da segurança do utilizador ou da segurança de outras pessoas:




Fig. 3 Vista superior (de cima)

Legenda

- 1 Zona de trabalho (amarelo)
- 2 Zona de perigo exterior (sombreado a laranja)
- 3 Zona de perigo interior (vermelho)

Zona de perigo	Descrição	Perigos
Zona de trabalho	Possível zona total de movimento do trator incluindo carregador frontal durante o trabalho de carga.	<ul style="list-style-type: none"> ● A permanência na zona de trabalho apresenta um risco.
Zona de perigo exterior	<p>A zona total de ação do trator e do carregador frontal, assim como a zona na qual o trator ou o carregador frontal podem tombar em caso de um acidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● nos lados (à esquerda e à direita): altura do trator com carregador frontal levantado ao máximo (incluindo ferramenta) ● à frente e atrás: metade da altura do trator com carregador frontal levantado ao máximo (incluindo ferramenta) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ao tombar o trator ou ao cair carga, pessoas podem ser feridas gravemente.
Zona de perigo interior	Zona no e à volta do trator e do carregador frontal, particularmente entre as rodas do trator, logo à frente e atrás do trator, assim como no e por baixo do carregador frontal.	<ul style="list-style-type: none"> ● As pessoas podem ser entaladas entre as rodas do trator. ● As pessoas não podem ser vistas e ser atropeladas. ● Peças móveis da máquina podem mover-se de forma não controlada e entalar e ferir assim pessoas.

- Observar as zonas de perigo e mandar sair as pessoas não autorizadas destas zonas.

2.9 Dispositivos de proteção

Conforme o equipamento, o carregador frontal possui dos seguintes dispositivos de proteção ou de segurança:

Dispositivos de proteção/segurança	Função
Autocolantes de segurança	Os autocolantes de segurança avisam dos perigos nos locais de perigo (consulte 2.10 Autocolantes de segurança).

2.10 Autocolantes de segurança

Os autocolantes de segurança avisam dos perigos nos locais de perigo e são uma parte importante do equipamento de segurança do carregador frontal.

- Limpe os autocolantes de segurança sujos.
- Substitua os autocolantes de segurança que ficam danificados ou ilegíveis (consulte 10.1 Peças sobresselentes).
- Cole os respetivos autocolantes de segurança nas, eventuais, novas peças de substituição.

Posição dos autocolantes de segurança no carregador frontal




Fig. 4 Carregador frontal FZ IB+ (figura de exemplo)

Legenda

- 1 Indicações de segurança no pilar esquerdo
- 2 Indicações de segurança na cabina do motorista do trator
- 3 Indicações de segurança no braço oscilante esquerdo e direito
- 4 Indicações de segurança no apoio de descanso direito
- 5 Indicações de segurança no apoio de descanso esquerdo
- 6 Instruções para montar e desmontar o carregador frontal no pilar direito
- 7 Indicações para o transporte da grua, em cima, em baixo ou junto ao orifício para o gancho (nos carregadores frontais FZ IB+ no triângulo de desvio, nos carregadores frontais FS IB+ na armação)
- 8 Autocolante para o bloqueio manual da ferramenta seguro na ficha de bloqueio
- 9 Indicações de segurança para o bloqueio hidráulico da ferramenta na cabina do condutor (opção)
- 10 Indicações de segurança para o bloqueio hidráulico da ferramenta na chapa de cobertura (opção)
- 11 Indicações de segurança em relação ao óleo de pressão por baixo do revestimento no tubo transversal (opção)
- 12 Indicações de segurança em relação ao acumulador de pressão no acumulador que se encontra no tubo transversal (opção)
- 13 Indicações de segurança na zona de trabalho do braço oscilante do carregador frontal à esquerda e direita da armação de troca
- 14 Indicações para o funcionamento dos sistemas
- 15 Indicações para o funcionamento dos adaptadores

Descrição dos autocolantes de segurança

i A numeração corresponde às posições no carregador frontal (consulte *Posição dos autocolantes de segurança no carregador frontal*).




Fig. 5 Autocolantes de segurança Posição 1-5

Posição	Descrição
1a	Reaperte todos os parafusos de fixação no conjunto de montagem após as primeiras 5 horas de funcionamento.
1b	Mantenha um intervalo suficiente dos condutores elétricos.
1c	Nunca empilhe várias cargas.
1d	Utilize apenas ferramentas adequadas para evitar a queda da carga.
1e	Perigo elevado de se virar com o carregador frontal levantado.
1f	É proibida a permanência debaixo do carregador frontal levantado.
1g	É proibido levantar ou transportar pessoas com o carregador frontal.
2a	Observe o manual de instruções.
2b	Utilize apenas ferramentas adequadas para evitar a queda da carga.
2c	Nunca empilhe várias cargas. Observe a inclinação da ferramenta.
2d	É proibido levantar ou transportar pessoas com o carregador frontal.
2e	É proibida a permanência na zona de trabalho do carregador frontal.
2f	Mantenha um intervalo suficiente dos condutores elétricos.
2g	Mantenha um intervalo de, no mínimo, 4 m em relação aos condutores elétricos.
2h	É proibida a permanência debaixo do carregador frontal levantado.
2i	Perigo elevado de se virar com o carregador frontal levantado.
2j	Aviso: Óleo hidráulico sob alta pressão.
3a	Observe o manual de instruções.
3b	É proibida a permanência na zona de trabalho do carregador frontal. Possível perigo devido à queda da carga.
4a	Retire o carregador frontal apenas com uma ferramenta instalada com, pelo menos, 70 kg de peso.
4b	Procedimento para dobrar os apoios de descanso para fora.
5a	Retire o carregador frontal apenas com uma ferramenta instalada com, pelo menos, 70 kg de peso.
5b	Procedimento para dobrar os apoios de descanso para fora.




Fig. 6 Autocolantes de segurança Posição 6-15

Posição	Descrição
6a	Manual para a montagem do carregador frontal.
6b	Manual para a desmontagem do carregador frontal.
7	Pontos do batente da grua para transportar um carregador frontal.
8	Identificação da posição de bloqueio do bloqueio mecânico da ferramenta. (Para armação de troca combinada Euro-SMS e Euro MX, este autocolante é também utilizado para o bloqueio de ferramentas hidráulicas.)
9	Tenha cuidado na utilização do bloqueio hidráulico da ferramenta e em caso de pessoas em redor do carregador frontal.
10	Posição do pino no bloqueio hidráulico da ferramenta.
11	O sistema hidráulico está sob pressão de óleo. Desmontagem e reparação só depois da libertação de pressão de acordo com as instruções de montagem ou no manual de instruções do trator.
12	O acumulador de pressão está sob pressão do gás e do óleo. Efetue a desmontagem e a reparação só de acordo com as instruções de montagem.
13	É proibida a permanência na zona de trabalho do carregador frontal. Possível perigo devido à queda da carga.
14a	Para utilizar as ferramentas Euro, as fixações da armação de troca devem ser rodadas para baixo e encaixadas.
14b	Para utilizar as ferramentas SMS, as fixações da armação de troca devem ser rodadas para cima e encaixadas.
15a	Empurrar o adaptador sobre o suporte e fixá-lo com um contrapino.
15b	Inserir os pernos de bloqueio.
15c	Fixar o perno de bloqueio com um contrapino de tubo.
15d	Colocar o adaptador na escora transversal superior.
15e	Ficar o adaptador com pernos de bloqueio.

2.11 Requisitos para todas as pessoas que trabalham com o carregador frontal

No manual de instruções distingue-se entre as seguintes pessoas:

- operador
- técnico
- instalador

Todos os grupos de pessoas devem, comprovadamente, ter lido e compreendido o manual de instruções. A tabela menciona as outras respetivas qualificações ou responsabilidades.

Pessoal	Qualificação/Responsabilidade
Operador/ Empregador	<ul style="list-style-type: none">• é responsável para o funcionamento correto do carregador frontal e controla a utilização• instrui intensivamente o pessoal especializado no manuseamento do carregador frontal• assegura uma verificação e manutenção regular do carregador frontal numa oficina especializada
Técnico	<ul style="list-style-type: none">• é responsável para o funcionamento correto do carregador frontal• é fisicamente capazes de controlar o carregador frontal e o trator• assegura uma manutenção regular do carregador frontal• conhece as regras relevantes do transporte rodoviário nas estradas• tem a carta de condução correspondente• está familiarizado com a condução segura dos tratores
Instalador	<ul style="list-style-type: none">• executa os trabalhos de conservação (manutenção e reparação)• dispõe de competências reconhecidas ou conhecimentos técnicos relevantes para a observação dos regulamentos, as regras e as diretivas em vigor



Os trabalhos nos componentes elétricos da máquina só podem ser efetuados por um técnico electricista de acordo com as regras eletrotécnicas.

Os trabalhos de soldadura só podem ser efetuados numa oficina autorizada.

2.12 Comportamento em caso de emergência

- Introduza as seguintes medidas para evitar outros danos em caso de emergência:
 - (1) Proteger corretamente o local do acidente.
 - (2) Prestar os primeiros socorros (caso necessário).
 - (3) Chamar os serviços de socorro, descrever de forma sucinta e objetiva a situação. aguardar perguntas.
 - (4) Informar o empregador ou o operador.

2.12.1 Comportamento na inclinação ou tombo do trator

- Em caso de inclinação ou tombo do trator com o carregador frontal, observe as seguintes indicações:
 - (1) Baixar a carga.
 - (2) Não sair da cabina do condutor até chegar ajuda técnica.

2.12.2 Comportamento em caso de descargas de tensão dos cabos elétricos aéreos

Nas proximidades de cabos elétricos aéreos podem surgir rapidamente descargas de tensão que causam uma elevada tensão elétrica no exterior do trator. Assim ocorrem, no chão, à volta da máquina, grandes diferenças de tensão.

Em caso de uma descarga de tensão:

- Não sair da cabina do condutor.
- Não tocar em peças metálicas.
- Não criar uma ligação à terra.
- Avisar as pessoas para não se aproximarem do trator.
- Mandar desligar a corrente.
- Esperar pelos serviços profissionais de socorro.

Se tiver de sair alguém da cabina do condutor apesar de haver uma descarga elétrica, por exemplo porque existe perigo de morte imediato devido a incêndio:

- Saltar do trator sem tocar o exterior do trator.
- Afastar-se gradualmente do trator.

3 Estrutura

3.1 Estrutura do carregador frontal FS IB+

Os carregadores frontais FS IB+ são compostos pelos seguintes componentes principais:




Fig. 7 Carregador frontal FS IB+

Legenda

- 1 Pilares (sistema de recolha)
- 2 Braço oscilante (armação base)
- 3 Cilindro de elevação: cilindro hidráulico para levantar e abaixar
- 4 Suporte superior da indicação visual para colocação da ferramenta (opcional)
- 5 Cilindro da ferramenta: cilindro hidráulico para verter e recolher (cilindro diferencial)
- 6 Apoios de descanso
- 7 Placa de características
- 8 Mecanismo de alavanca para verter/recolher
- 9 Armação de troca Euro (porta-ferramentas)
- 10 Bloqueio da ferramenta
- 11 Tampa para distribuição hidráulica e elétrica e equipamentos adicionais
- 12 Bloqueio do carregador frontal
- 13 Suporte de acoplamento
- 14 Acoplamentos hidráulicos para o 3.º e 4.º circuito de comando ou REAL³ (opção)
- 15 Distribuição hidráulica e elétrica, válvulas para equipamentos adicionais
- 16 Tubo transversal
- 17 Tubos hidráulicos
- 18 Mangueiras hidráulicas para o trator (interface na peça de montagem)
- 19 Cabo de ligação
- 20 Sensores de ângulo de rotação
- 21 Sensores de pressão



Dimensões, consulte *11.1 Medidas e pesos*.

3.2 Estrutura do carregador frontal FZ IB+

Os carregadores frontais FZ IB+ dispõem adicionalmente de uma versão paralela mecânica e são compostos pelos seguintes componentes principais:




Fig. 8 Carregador frontal FZ IB+

BOLC

Legenda

- 1 Pilares (sistema de recolha)
- 2 Braço oscilante (armação base)
- 3 Cilindro de elevação: cilindro hidráulico para levantar e abaixar
- 4 Triângulo de desvio da versão paralela
- 5 Indicação visual para colocação da ferramenta (opcional)
- 6 Cilindro da ferramenta: cilindro hidráulico para verter e recolher (cilindro síncrono)
- 7 Apoios de descanso
- 8 Placa de características
- 9 Mecanismo de alavanca para verter/recolher
- 10 Armação de troca Euro (porta-ferramentas)
- 11 Bloqueio da ferramenta
- 12 Tampa para distribuição hidráulica e elétrica e equipamentos adicionais
- 13 Bloqueio do carregador frontal
- 14 Suporte de acoplamento
- 15 Farol (opção)
- 16 Barra de direção da versão paralela
- 17 Acoplamentos hidráulicos para o 3.º e 4.º circuito de comando ou REAL³ (opção)
- 18 Distribuição hidráulica e elétrica, válvulas para equipamentos adicionais
- 19 Tubo transversal
- 20 Tubos hidráulicos
- 21 Mangueiras hidráulicas para o trator (interface na peça de montagem)
- 22 Cabo de ligação
- 23 Sensores de ângulo de rotação
- 24 Sensores de pressão



Dimensões, consulte *11.1 Medidas e pesos*.

3.3 Variantes de equipamento

A tabela mostra as diferentes variantes de equipamento dos carregadores frontais FS IB+ e FZ IB+:

Equipamento	Carregador frontal	
	FS IB+	FZ IB+
Equipamento base		
Versão paralela (mecânica)	—	•
Armação de troca		
Euro	•	•
Armação combinada Euro-SMS	○	○
Armação combinada Euro-Alô Tipo 3	○	○
Armação combinada Euro-MX	○	○
Bloqueio da ferramenta		
mecânico	•	•
hidráulico	○	○
Acoplamentos hidráulico e elétrico		
3 engates de encaixe	•	•
Ligação de encaixe elétrica de 13 pólos	•	•
Acoplamento hidráulico múltiplo Hydro-Fix	○	○
Funções adicionais		
Comfort-Drive (acionamento elétrico)	○	○
3.º circuito de comando ⁽¹⁾	Opção padrão – Ativação por toque num botão e deflexão da alavanca de comando	○
	Opção avançada (REAL ³⁽¹⁾): – Ativação através de botão ou tecla na alavanca de comando – modo contínuo (ISOBUS)	○
4.º circuito de comando ⁽¹⁾	○	○
Sistema de câmara	○	○
Farol	—	○
Patins de desgaste	○	○ ⁽²⁾
indicação visual mecânica	○	○
Funções ISOBUS		
Versão paralela (eletrónica)	•	—
Controlo da pressão	•	•
velocidade de descida independente da carga	•	•
Voltar à posição	•	•
comportamento de resposta ajustável	•	•
divisão de quantidades elétricas	•	•
Amortecimento da posição final	•	•
Agitar o balde	•	•
Zonas de trabalho	•	•
Amortecimento de vibrações	•	•
Pesar	•	•
Ciclo de movimento (Teach in)	•	•
modo contínuo para o 3º circuito de comando	○	○

• = de série, ○ = opcional, — = não disponível

(1) opcionalmente com engates de rosca, engates de encaixe ou acoplamento múltiplo

(2) Equipamento de série no FZ IB+ 46-26 até FZ IB+48-42

3.4 Fixação no trator

O carregador frontal é apertado ao trator com um conjunto de montagem. O conjunto de montagem é composto dos seguintes componentes:




Fig. 9 Conjunto de montagem para trator

Legenda

- 1 Proteção frontal esquerda e direita
- 2 Peças de montagem esquerdas e direitas
- 3 Suportes / ganchos de retenção

Os componentes ficam montados de forma fixa ao trator. Estes podem divergir consoante o modelo do trator.

- Observe as instruções de montagem do conjunto de montagem.
- Observe as disposições vigentes correspondentes para o registo da tara a ser alterada nos documentos do trator.



O carregador frontal só pode ser montado no trator que o correspondente conjunto de montagem já estiver montado. O conjunto de montagem só pode ser montado no trator por uma oficina especializada autorizada.

3.5 Armação de troca

A armação de troca é parte integrante do carregador frontal. Os diferentes tipos são concebidos e adaptados para a receção de ferramentas harmonizadas desse tipo.

Em princípio estão disponíveis para os carregadores frontais descritos neste manual de instruções as seguintes armações de troca:

- armação de troca Euro
- armação de troca combinada Euro-SMS
- armação de troca combinada Euro-Alö3
- Armação de troca combinada Euro-MX
- armação de troca Skid-Steer

No equipamento de base, as armações de troca possuem de um bloqueio mecânico da ferramenta, mas em opção na armação de troca Euro e na armação de troca combinada pode estar montado um bloqueio hidráulico da ferramenta (ver 4.1 *Bloqueio da ferramenta*).



Em seguida, as armações de troca estão apresentadas sem ferramenta.

3.5.1 Armação de troca Euro

Estas armações de troca são instaladas no carregador frontal FS e FZ (todos os tamanhos).

Nestas armações de troca podem ser montadas ferramentas de acordo com a norma Euro.

Através dos cilindros da ferramenta é rodada a armação de troca para o seu ponto de rotação.

No suporte são colocados opcionalmente os engates para um 3.º e 4.º circuito de comando (consulte 4.7.1 *Circuitos de comando adicionais*).




Fig. 10 Armação de troca Euro

Legenda

- 1 Cilindro da ferramenta
- 2 Escora transversal superior
- 3 Suporte com acoplamentos hidráulicos para 3.º/4.º circuito de comando
- 4 Receção esquerda
- 5 Mola
- 6 Escora transversal inferior
- 7 Receção direita
- 8 Ponto de rotação

3.5.2 Armação de troca combinada Euro-SMS

Estas armações de troca são instaladas no carregador frontal FS e FZ (todos os tamanhos).

Nestas armações de troca tanto podem ser montadas ferramentas de acordo com a norma Euro como de acordo com a norma SMS.

As ferramentas Euro são suspensas nos pernos exteriores. As ferramentas SMS são suspensas na escora transversal. Para utilizar as ferramentas Euro, os sistemas devem estar dobradas para baixo. Para utilizar as ferramentas SMS, os sistemas devem estar dobradas para cima.

No suporte são colocados opcionalmente os engates para um 3.º e 4.º circuito de comando (consulte 4.7.1 *Circuitos de comando adicionais*).

O funcionamento corresponde às armações de troca Euro.




Fig. 11 Armação de troca combinada Euro-SMS (preparada para ferramenta Euro)




Fig. 12 Armação de troca combinada Euro-SMS (preparada para ferramenta SMS)

Legenda

- 1 Escora transversal
- 2 Perno exterior
- 3 Suporte com acoplamentos hidráulicos para 3.º/4.º circuito de comando
- 4 Sistema

3.5.3 Armação de troca combinada Euro-Alö3

Estas armações de troca são instaladas no carregador frontal FS e FZ (todos os tamanhos).

Nestas armações de troca tanto podem ser montadas ferramentas de acordo com a norma Euro como de acordo com a norma Alö3.

As ferramentas Euro são suspensas nos pernos exteriores. As ferramentas Alö3 são suspensas nos pernos interiores.

No suporte são colocados opcionalmente os engates para um 3.º e 4.º circuito de comando (consulte 4.7.1 *Circuitos de comando adicionais*).

O funcionamento corresponde às armações de troca Euro.




Fig. 13 Armação de troca combinada Euro-Alö3

Legenda

- 1 Perno exterior
- 2 Perno interior
- 3 Suporte com acoplamentos hidráulicos para 3.º/4.º circuito de comando

3.5.4 Armação de troca combinada Euro-MX

Estas armações de troca são instaladas no carregador frontal FS e FZ (todos os tamanhos).

Nestas armações de troca tanto podem ser montadas ferramentas de acordo com a norma Euro como de acordo com a norma MX.

As ferramentas Euro são suspensas na escora transversal superior. As ferramentas MX são suspensas nos adaptadores. Para utilizar as ferramentas MX, os adaptadores devem ser montados no exterior da armação de troca e fixados com pernos de bloqueio e contrapinos do tubo. Para utilizar as ferramentas Euro, os adaptadores devem ser fixados nos suportes da armação de troca e fixados com contrapinos.

No suporte são colocados opcionalmente os engates para um 3.º e 4.º circuito de comando (consulte 4.7.1 Circuitos de comando adicionais).

O funcionamento corresponde às armações de troca Euro.




Fig. 14 Armação de troca combinada Euro-MX (preparada para ferramenta Euro)




Fig. 15 Armação de troca combinada Euro-MX (preparada para ferramenta MX)

Legenda

- 1 Perno de bloqueio
- 2 Contrapino do tubo
- 3 Escora transversal superior
- 4 Adaptador
- 5 Suporte com acoplamentos hidráulicos para 3.º/4.º circuito de comando
- 6 Contrapino

3.6 Patins de desgaste

Os patins de desgaste encontram-se à direita e à esquerda da fixação dianteira do braço oscilante. Os patins de desgaste protegem as fixações dianteiras, a armação de troca e a ferramenta de desgaste excessivo.

Os patins de desgaste pertencem ao equipamento de série dos carregadores frontais FZ 46-26 até FZ 48-42. Em todos os outros carregadores frontais trata-se de um equipamento opcional.




Fig. 16 Patins de desgaste

Legenda

- 1 Fixação dianteira
- 2 Patim de desgaste

3.7 Condutores hidráulicos

⚠ CUIDADO

Perigo de ferimento devido ao óleo hidráulico que sai!

Se a pressão não foi retirada das condutas hidráulicas antes de iniciar os processos de acoplamento, óleo pode sair e ferir a pele ou outros membros do corpo (por exemplo, olhos).

- ▶ Retire sempre a pressão do sistema hidráulico em todos os processos de acoplamento.
- ▶ Limpe regularmente os acoplamentos.

O trator e o carregador frontal são ligados através de 3 tubos hidráulicos que se encontram no lado direito do carregador frontal.

Tubo hidráulico	Cor da capa de proteção	Descrição
P	vermelho	Tubo de pressão
P1	verde	Tubo Load-Sensing
T	azul	Tubo de ligação do tanque




Fig. 17 Condutores hidráulicos

3.8 Acoplamentos hidráulicos

3.8.1 Acoplamentos de encaixe

A ficha dos engates de encaixe encontram-se nos tubos hidráulicos do carregador frontal.

Os acoplamentos encontram-se na peça de fixação direita do trator. Estes são ligados através de mangueiras na válvula hidráulica ou diretamente aos tubos de alimentação do lado do trator.

Os conectores e os acoplamentos estão identificados com tampas coloridas para facilitar a atribuição.



Substitua imediatamente as identificações danificadas ou que faltam (p. ex. tampas).





Fig. 18 Engates de encaixe ligados

3.8.2 Acoplamento múltiplo Hydro-Fix


Em opção, o carregador frontal pode estar equipado com o acoplamento Hydro Fix. O acoplamento múltiplo permite a ligação simultânea de todos os tubos hidráulicos aos engates.

A parte superior encontra-se nos condutores hidráulicos do carregador frontal. A parte inferior encontra-se na acessório direita do trator.



B0L9

Fig. 19 Hydro-Fix: posição no carregador frontal



B0LA

Fig. 20 Estrutura Hydro-Fix

Legenda

- 1 Parte superior do Hydro-Fix
- 2 Parte inferior do Hydro-Fix

3.8.3 Acoplamento múltiplo Implement-Fix

Em opção, o carregador frontal pode estar equipado com o acoplamento do Implement-Fix. Este permite a ligação simultânea de todos os tubos hidráulicos da ferramenta aos engates na armação de troca.

A parte superior do Implement-Fix encontra-se nos tubos hidráulicos da ferramenta. A parte inferior do Implement-Fix encontra-se na armação de troca do carregador frontal.




Fig. 21 Implement-Fix: posição no carregador frontal




Fig. 22 Estrutura do Implement-Fix

Legenda

- 1 Parte superior do Implement-Fix
- 2 Parte inferior do Implement-Fix
- 3 Cavilha
- 4 Pino guia
- 5 Tampa
- 6 Guia
- 7 Alavanca
- 8 Botão vermelho

4 Funções

4.1 Bloqueio da ferramenta

4.1.1 Bloqueio mecânico da ferramenta

Armação de troca Euro e combinada

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos devido à queda da ferramenta!

Em caso de bloqueio da ferramenta aberto ou bloqueio da ferramenta incorretamente bloqueado a ferramenta pode cair. Pessoas que se encontram nas proximidades podem ser feridas gravemente.

- ▶ O bloqueio da ferramenta apenas pode ser acionado se a ferramenta estiver perto do chão ou sobre um espaço seguro.
- ▶ Verifique sempre o bloqueio correta da ferramenta.

⚠ CUIDADO

Perigo de esmagamento devido à tensão da mola!

Na pega do bloqueio da ferramenta existe uma tensão da mola que fecha o bloqueio ao levantar a pega. Um manuseio incorreto causa ferimentos nas mãos e nos dedos.

- ▶ Acione o manípulo sempre com uma mão e pegue-o sempre no meio.

O bloqueio mecânico da ferramenta na armação de troca Euro e combinada é efetuado manualmente.

A ferramenta fica suspensa com o seu gancho na escora transversal superior da armação de troca.

Em baixo a ferramenta fica na escora transversal inferior. Os dois olhais da ferramenta sobressaem assim nos suportes da armação de troca.

O bloqueio é mantido aberto com o batente. Ao levantar o manípulo, o bloqueio é fechado através da mola, introduzindo os pernos do carregador frontal pelos olhais da ferramenta.

Ao recolher o manípulo é levantado através de uma peça guia no braço oscilante e o bloqueio fecha assim automaticamente.



Não levantar o carregador frontal acima de 1,5 m de altura até não estiver garantido de que o bloqueio da ferramenta esteja corretamente fechado!




Fig. 23 Bloqueio aberto (em cima) e fechado (em baixo)

Legenda

- 1 Ferramenta
- 2 Gancho
- 3 Escora transversal superior
- 4 Pega
- 5 Batente
- 6 Olhal
- 7 Mola
- 8 Escora transversal inferior

4.1.2 Bloqueio hidráulico da ferramenta Hydro-Lock

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos devido à queda da ferramenta!

Em caso de instalação ou utilização incorreta, a ferramenta pode cair devido a operação inadvertida. Assim, pessoas que se encontram nas proximidades podem ser feridas.

- ▶ O bloqueio hidráulico da ferramenta só pode ser montada por uma oficina especializada.
- ▶ Abaixar a ferramenta perto do chão ou em cima de uma superfície segura antes de utilizar a função do bloqueio da ferramenta.

Em opção, o carregador frontal pode estar equipado com o bloqueio hidráulico da ferramenta. Neste caso, a ferramenta é fixada através de 2 pernos acionados por um cilindro hidráulico na armação de troca.

4.2 Funções básicas

⚠ PERIGO

Perigo de vida devido a carga que cai nos carregadores frontais sem versão paralela!

Nos carregadores frontais sem versão paralela, a ferramenta inclina-se para trás na elevação. Assim, a carga pode cair em cima do condutor e causar-lhe ferimentos fatais.

- ▶ Observe a carga durante o levantamento. Não levante a carga na marcha atrás.
- ▶ Nos carregadores frontais sem versão paralela, compense o aumento de ângulo «vertendo» a ferramenta.

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos e danos materiais devido à queda da carga ou ao carregador frontal que desce!

Em caso de ferramentas compridas ou que vertam muito para a frente, o centro de gravidade pode deslocar-se e a válvula limitadora de pressão do carregador frontal pode abrir-se automaticamente. Desse modo, o carregador frontal verte ou baixa de forma não controlada e pode causar ferimentos graves e danos materiais.

- ▶ Observe a carga máxima do carregador frontal (consulte *11 Dados técnicos*).
- ▶ Nos trabalhos com carregador frontal, utilize sempre um contrapeso na traseira do trator (consulte *5.3.2 Colocar lastro*).
- ▶ Nos trabalhos de carga, mande sair as pessoas da zona de trabalho (consulte *2.8 Zonas de perigo*).

O carregador frontal possui de 4 funções básicas necessárias para mover o braço oscilante e a ferramenta.

Elevar

Os 2 cilindros de elevação são esticados e levantam assim o braço oscilante e a ferramenta.

Sem versão paralela, o ângulo entre o braço oscilante e a ferramenta mantém-se o mesmo, de modo a que a ferramenta altera a sua orientação.

Com versão paralela, o ângulo entre o braço oscilante e a ferramenta altera-se, de modo a que a ferramenta mantém a sua orientação original.



Mais informações sobre como mover a ferramenta constam em *4.6 Versão paralela mecânica (FZ IB+)*.




Fig. 24 Função de elevar

Legenda

- 1 Cilindros de elevação à esquerda e à direita
- 2 Braço oscilante
- 3 Ferramenta

Baixar

Os 2 cilindros de elevação são recolhidos e baixam assim o braço oscilante e a ferramenta.

Sem versão paralela, o ângulo entre o braço oscilante e a ferramenta mantém-se o mesmo, de modo a que a ferramenta altera a sua orientação.

Com versão paralela, o ângulo entre o braço oscilante e a ferramenta altera-se, de modo a que a ferramenta mantém a sua orientação original.



Mais informações sobre como mover a ferramenta constam em 4.6 Versão paralela mecânica (FZ IB+).




Fig. 25 Função de baixar

Legenda

- 1 Cilindro de elevação à esquerda
- 2 Braço oscilante
- 3 Ferramenta

Recolher

Os 2 cilindros da ferramenta são recolhidos e rodam assim a ferramenta para cima. A ferramenta recolhe.




Fig. 26 Função de recolher

Legenda

- 1 Cilindros da ferramenta à esquerda e à direita
- 2 Ferramenta

Verter

Os 2 cilindros da ferramenta são esticados e roda assim a ferramenta para baixo. A carga é vertida.




Fig. 27 Função de verter

Legenda

- 1 Cilindros da ferramenta à esquerda e à direita
- 2 Ferramenta

4.3 Funções ISOBUS**4.3.1 Versão paralela eletrônica (FS IB+)**

Com a versão paralela eletrônica, o sistema de sensores em conjunto com a válvula principal assegura um alinhamento/inclinação constante da ferramenta.

Esta função é particularmente adequada para o transporte de mercadorias a granel e para o empilhamento de fardos.

A função pode ser ativada e desativada.

- Consulte as instruções de software separadas para o funcionamento da função.




Fig. 28 Versão paralela eletrônica

4.3.2 Controlo da pressão

Controlo da pressão:

A função permite limitar individualmente a força de aperto da ferramenta, por exemplo, ao trabalhar com pinças para fardos de película. O comando utiliza um sensor de pressão para regular a pressão no 3º circuito de comando através da válvula principal para um valor previamente definido.

Limitação da pressão:

A função evita a sobrecarga do acionamento hidráulico em motores a óleo, utilizando um sensor de pressão para regular a válvula principal se for excedido um valor predefinido.

A função pode ser ativada e desativada.

O ajuste de fábrica para o controlo da pressão é de 100 bar para pinças de fardos e 185 bar para outras ferramentas de prensão.

- Consulte as instruções de software separadas para o funcionamento da função.




Fig. 29 Controlo da pressão

4.3.3 Velocidade de descida independente da carga

A função permite uma velocidade de descida estável, independentemente da carga. A velocidade em si é determinada pela deflexão do joystick.

A velocidade de descida é reduzida através do estrangulamento da bobina de controlo da válvula principal. O pistão de controlo é ajustado automaticamente em função do peso para que a velocidade se mantenha estável.

Esta função é particularmente adequada para trabalhar com cargas pesadas.

A função pode ser ativada e desativada.

- Consulte as instruções de software separadas para o funcionamento da função.




Fig. 30 Velocidade de descida independente da carga

4.3.4 Voltar à posição

⚠ ATENÇÃO

Possível perigo de ferimentos devido ao rebaixamento não controlado!

A execução da função de *voltar à posição* no modo ligado pode provocar o embate da ferramenta no solo se a altura de elevação for demasiado baixa (menos de metade da altura de elevação). Assim, podem surgir acidentes e pessoas podem ser feridas gravemente.

- ▶ Assegurar-se de que o carregador frontal está suficientemente elevado (pelo menos metade da altura de elevação) antes de executar a função *Voltar à posição* no modo ligado.

Esta função permite-lhe guardar uma posição superior e inferior tanto para o braço oscilante como para a ferramenta. As posições armazenadas podem ser abordadas através da combinação da pressão de um botão e do movimento do joystick. No modo independente, o braço oscilante e a ferramenta podem ser abordados separadamente. No modo ligado, o braço oscilante e a ferramenta são abordados simultaneamente. Assim são facilitados, sobretudo, trabalhos de carga com processos de movimento repetitivos.

A função é controlada através de 2 sensores de ângulo de rotação nos principais pontos de articulação do braço oscilante e da armação de troca.

- Consulte as instruções de software separadas para o funcionamento da função.




Fig. 31 Voltar à posição

4.3.5 Comportamento de resposta ajustável

Esta função permite especificar o comportamento de resposta do joystick. O comportamento de resposta define o tempo desde a deflexão do joystick até à deflexão total do pistão de controlo.

Um ajuste de tempo baixo significa uma resposta rápida ao iniciar e parar o movimento do carregador frontal em função da deflexão do joystick. Um ajuste de tempo alto significa uma resposta atrasada ao iniciar e parar o movimento do carregador frontal em função da deflexão do joystick.

A definição de fábrica do comportamento de resposta é de 0 ms e pode ser ajustada pelo utilizador.

A função aumenta a facilidade de utilização e protege os componentes.

- Consulte as instruções de software separadas para o funcionamento da função.




Fig. 32 Comportamento de resposta ajustável

Legenda

- 1 Movimento do carregador frontal
- 2 Deflexão do joystick
- 3 Início
- 4 Paragem
- X Tempo (ms)
- Y Controlo

4.3.6 Divisão de quantidades elétricas

A função permite o acionamento simultâneo do braço oscilante e da ferramenta ou da ferramenta e do 3º circuito de comando, dependendo da deflexão do joystick.

A deflexão do pistão de controlo da válvula principal divide o fluxo de óleo independentemente da pressão, de modo a que sejam possíveis duas funções.

A função aumenta a facilidade de utilização e a velocidade de trabalho.

A função pode ser ativada e desativada.

- Consulte as instruções de software separadas para o funcionamento da função.




Fig. 33 Divisão de quantidades elétricas

4.3.7 Amortecimento da posição final

A função permite evitar um forte impacto na posição final dos cilindros hidráulicos.

Esta função foi concebida para proteger os componentes e aumentar a facilidade de utilização.

A função pode ser ativada e desativada. A função está ativada de fábrica.

- Consulte as instruções de software separadas para o funcionamento da função.




Fig. 34 Amortecimento da posição final

4.3.8 Agitar o balde

A função permite agitar a ferramenta. A ferramenta desloca-se horizontalmente ou para uma posição predefinida e, em seguida, é movida para a frente e para trás rapidamente para que qualquer material que possa estar preso caia.

A amplitude é determinada pela deflexão do joystick. A intensidade da vibração pode ser adaptada às características da carga, ajustando a deflexão do joystick. Uma deflexão mais forte significa uma intensidade mais elevada, uma deflexão mais suave significa uma intensidade mais baixa.

A função pode ser utilizada com qualquer ferramenta.

A função pode ser ativada e desativada.

- Consulte as instruções de software separadas para o funcionamento da função.




Fig. 35 Agitar o balde

4.3.9 Zonas de trabalho

A função permite limitar a amplitude de movimento admissível do carregador frontal através de um batente eletrónico superior e inferior. Quando a função é ativada, o carregador frontal move-se apenas dentro da zona de trabalho definida.

Os sensores de ângulo de rotação podem ser utilizados para definir uma posição superior, uma posição inferior ou ambas.

A função pode ser substituída.

Esta função tem por objetivo evitar as colisões e facilitar a manobrabilidade.

A função pode ser ativada e desativada. A função está desativada de fábrica.

- Consulte as instruções de software separadas para o funcionamento da função.




Fig. 36 Zonas de trabalho

4.3.10 Amortecimento de vibrações

A função permite uma condução mais suave e confortável com o carregador frontal acoplado durante o transporte e as viagens em estrada, absorvendo os choques que ocorrem em superfícies de estrada irregulares.

Com a ajuda de um sensor de pressão, o pistão de controlo da válvula principal abre-se quando a pressão se torna demasiado elevada e liberta óleo para que os choques sejam amortecidos em conformidade.

A função pode ser ativada e desativada. A função está desativada de fábrica.

- Consulte as instruções de software separadas para o funcionamento da função.




Fig. 37 Amortecimento de vibrações

4.3.11 Pesar

A função permite a pesagem da carga na ferramenta através de sensores de ângulo de rotação e de pressão.

Dependendo do peso, a precisão é de até $\pm 2,5$ % (do peso máximo que pode ser levantado pelo carregador frontal).

Os resultados da pesagem podem ser automaticamente adicionados para processos de pesagem múltiplos.



O carregador frontal deve estar na zona de medição e parado antes de efetuar a pesagem.




Fig. 38 Pesar

- Consulte as instruções de software separadas para o funcionamento da função.

4.3.12 Ciclo de movimento

A função permite a programação de sequências de movimentos.

Ao ativar a função com a ajuda de sensores de ângulos de rotação, é possível guardar um ciclo completo de movimento, percorrendo-o e reproduzindo-o depois premindo um botão.

Esta função destina-se a acelerar as tarefas repetitivas e a aumentar a facilidade de utilização.

- Consulte as instruções de software separadas para o funcionamento da função.




Fig. 39 Ciclo de movimento

4.3.13 Modo contínuo (opcional)

Esta função permite a execução permanente do 3º circuito de comando. Esta função permite a utilização de escovas de varrimento, por exemplo.

A função pode ser ativada e desativada.



A função só está disponível em conjunto com REAL³.

- Consulte as instruções de software separadas para o funcionamento da função.

4.4 Posição flutuante

⚠ ATENÇÃO

Possível perigo de ferimentos devido ao movimento inesperado!

Com o carregador frontal não totalmente rebaixado pode formar-se vácuo no cilindro hidráulico durante a posição flutuante. Isso tem como consequência o abaixamento não controlado do carregador frontal. Neste caso, pessoas podem ser feridas ou esmagadas.

- ▶ Utilize a posição flutuante apenas com o carregador frontal totalmente rebaixado.
- ▶ Não utilize a posição flutuante com ferramentas que exijam a presença de outras pessoas.
- ▶ Utilize a posição flutuante apenas quando não houver pessoas na zona de perigo.
- ▶ Não recolha em posição flutuante.

⚠ ATENÇÃO

Possível perigo de ferimentos devido a movimentos involuntários do carregador frontal!

Uma ativação acidental da posição flutuante pode levar a movimentos inesperados e descontrolados do carregador frontal. Neste caso, pessoas podem ser feridas ou esmagadas.

- ▶ A posição flutuante deve ser separada da posição de descida por uma resistência claramente perceptível ou outra barreira. Se não for o caso, contactar uma oficina especializada e desativar a posição flutuante. O carregador frontal só pode ser reutilizado quando a posição flutuante estiver desativada.

A posição flutuante serve para melhorar a adaptação do solo, porque a ferramenta segue aqui o contorno do subsolo e "flutua" nele.

4.4.1 Posição flutuante do braço oscilante

Para a posição flutuante do braço oscilante, os cilindros hidráulicos são colocados sem pressão quer dizer abertos para o tanque. O carregador frontal assenta no chão através do seu próprio peso.

A ativação da posição flutuante é diferente para as alavancas de comando que engatam e para as que não engatam:



Na primeira colocação em funcionamento, a oficina especializada deve ser informada do caso aplicável.

A posição flutuante do braço oscilante é ativada de fábrica no software ISOBUS.

Procedimento de bloqueio das alavancas de comando

Ativar a posição flutuante do braço oscilante:

- (1) Baixar totalmente o carregador frontal.
 - (2) Mover a alavanca de comando completamente para frente até engrenar (consulte 6.1 *Elementos de controlo*).
- ✓ A posição flutuante está ativada.

Procedimento para acionar alavancas que não engatam

Ativar a posição flutuante do braço oscilante:

- (1) Baixar totalmente o carregador frontal.
 - (2) Premir o botão *posição flutuante do braço oscilante* (consulte as instruções de software separadas).
 - (3) Mover a alavanca de comando completamente para frente (consulte 6.1 *Elementos de controlo*).
- ✓ A posição flutuante está ativada.

4.4.2 Posição flutuante da ferramenta

A posição flutuante da ferramenta é ativada de fábrica no software ISOBUS.

Ativar a posição flutuante da ferramenta:

- (1) Baixar o carregador frontal perto do chão.
 - (2) Premir o botão *posição flutuante da ferramenta* (consulte as instruções de software separadas).
 - (3) Mover a alavanca de comando para a direita (consulte 6.1 *Elementos de controlo*).
- ✓ A posição flutuante está ativada.




Fig. 40 Carregador frontal em posição flutuante

Legenda

- 1 Cilindro hidráulico
- 2 Ferramenta
- 3 Solo

4.5 Indicação visual para colocação da ferramenta (opcional)

A indicação visual para a colocação da ferramenta encontra-se no cilindro da ferramenta esquerdo. Esta permite a leitura da posição horizontal da ferramenta a partir do banco do condutor.

A barra está presa ao pino do mancal inferior e passa pelo tubo que está preso com o suporte ao pino do mancal superior. Ao verter ou recolher, a barra desloca-se no tubo. Na posição horizontal da ferramenta, a barra e o tubo estão nivelados.

Ajustar a indicação visual:

- (1) Colocar a ferramenta na horizontal.
- (2) Baixar o carregador frontal até ao chão.
- (3) Desligar o trator.
 - Puxar o travão de estacionamento.
 - Desligar o motor.
- (4) Desapertar o parafuso de aperto.
- (5) Empurrar o tubo no suporte até que as extremidades superiores do tubo e da barra fiquem unidas.
- (6) Apertar o parafuso de aperto.
 - ✓ A indicação visual está ajustada.




Fig. 41 Indicação visual para colocação da ferramenta

Legenda

- 1 Parafuso de aperto
- 2 Suporte
- 3 Tubo
- 4 Barra

4.6 Versão paralela mecânica (FZ IB+)

Na versão paralela mecânica, a haste guia assegura a orientação/inclinação constante da ferramenta.

A vantagem desta função é sobretudo ao carregar paletes e ao empilhar fardos.



A função só funciona com a ferramenta na horizontal ou a recolher carga.




Fig. 42 Versão paralela mecânica

4.7 Funções adicionais

4.7.1 Circuitos de comando adicionais

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos devido ao movimento inesperado do carregador frontal ou da ferramenta!

Em caso de avarias elétricas, alguns elementos de comando podem estar sem efeito temporariamente ou continuamente. Assim pode acontecer que é acionada uma função não desejada em vez da função de ferramenta selecionada (consulte 3.º circuito de comando e 4.º circuito de comando). O acionamento de funções não desejadas pode provocar movimentos inesperados do carregador frontal ou da ferramenta e causar ferimentos graves.

- ▶ Antes da utilização, verifique todas as funções do carregador frontal sem carga.
- ▶ Em caso de avarias, pare imediatamente o trabalho com o carregador frontal e entre em contacto com a oficina especializada.

Para as funções hidráulicas da ferramenta devem ser integrados circuitos de comando adicionais. Os respetivos acoplamentos hidráulicos encontram-se na armação de troca e estão disponíveis como acoplamentos de encaixe, aparafusados ou de múltiplos.

3.º circuito de comando

Com uma válvula de comutação para o 3.º circuito de comando podem ser permitidas funções hidráulicas da ferramenta, p. ex. o acionamento de uma garra superior.

- Para a utilização do 3.º circuito de comando, consulte 6.1.4 Software ISOBUS.
- Para a utilização dos acoplamentos hidráulicos consulte 6.3 Manuseamento dos acoplamentos hidráulicos.




Fig. 43 3.º circuito de comando adicional

Legenda

- 1 Acoplamentos aparafusados ou de encaixe para o 3.º circuito de comando

4.º circuito de comando

Com uma válvula de comutação para o 4.º circuito de comando podem ser permitidas funções hidráulicas adicionais da ferramenta.

- Para a utilização do 4.º circuito de comando, consulte 6.1.4 Software ISOBUS.
- Para a utilização dos acoplamentos hidráulicos consulte 6.3 Manuseamento dos acoplamentos hidráulicos.




Fig. 44 4.º circuito de comando adicional


Legenda

- 1 Acoplamento múltiplo para o 4.º circuito de comando
- 2 Acoplamento múltiplo para o 3.º circuito de comando

REAL³

Com um circuito de comando REAL³ podem ser permitidas as funções hidráulicas da ferramenta, p. ex. o acionamento de uma garra superior, assim como funções hidráulicas adicionais da ferramenta. Neste caso, as funções podem ser executadas simultaneamente, porque o circuito REAL³ é alimentado diretamente da bomba hidráulica do trator.

- Para a utilização do REAL³, consulte 6.1.4 *Software ISOBUS*.
- Para a utilização dos acoplamentos hidráulicos consulte 6.3 *Manuseamento dos acoplamentos hidráulicos*.

Fig. 45 REAL³**Legenda**

- 1 Acoplamentos parafusados ou engates de encaixe para REAL³



Identifique os acoplamentos hidráulicos que se adaptam ao seu carregador frontal e às suas ferramentas, para evitar que haja trocas.



Substitua imediatamente as identificações danificadas ou perdidas (p. ex. tampas coloridas).

4.7.2 Comfort-Drive
⚠ ATENÇÃO
Possível perigo de esmagamento!

O carregador frontal baixa quando o Comfort-Drive é ligado.

- ▶ Baixe totalmente o carregador frontal até ao chão antes de ligar a função Comfort-Drive.

INDICAÇÃO
Possíveis danos materiais devido à sobrecarga!

O Comfort-Drive pode ser sobrecarregado em caso de trabalhos com cargas pesadas (p. ex. terraplanagens) e em trabalhos com forquilha para paletes e assim danificado.

- ▶ Antes de começar com os trabalhos com cargas pesadas e os trabalhos com o garfo de paletes, desligue o Comfort-Drive.

A função Comfort-Drive permite uma condução suave e confortável com carregador frontal montado nos transportes e transportes rodoviários em estrada. No tubo transversal está para isso integrado um acumulador de pistão que amortece as cargas de impacto devido ao subsolo irregular.



Para usufruir da melhor forma da função Comfort-Drive, baixe novamente o carregador frontal após levantá-lo.

Comfort-Drive acionado eletricamente**⚠ ATENÇÃO****Possível perigo de esmagamento!**

O Comfort-Drive é ativado ao ligar a ignição ou ao ligar a ligação elétrica. Neste caso, o carregador frontal pode baixar pouco e ferir pessoas.

- ▶ Baixe totalmente o carregador frontal até ao chão, antes de ligar a ignição ou ligar a ligação elétrica do carregador frontal.

⚠ ATENÇÃO**Perigo de ferimentos e de acidente devido à descida do carregador frontal!**

Um acionamento não intencional do interruptor Comfort-Drive durante a viagem pode causar a descida do carregador frontal e em caso de uma altura baixa de elevação (menos de 1 m), o carregador frontal pode pousar no solo. Assim, podem surgir acidentes e pessoas podem ser feridas gravemente.

- ▶ Certifique-se de que o carregador frontal está suficientemente levantado durante a marcha (pelo menos 1 m).

O Comfort Drive de funcionamento elétrico é ativado e desativado através do software ISOBUS (ver instruções do software em separado).

4.7.3 Sistema de câmara**INDICAÇÃO****Danos materiais devido à perda de força de sucção!**

Devido à perda de vácuo natural, a ventosa pode perder a força de sucção e cair. Desta maneira, o sistema de câmara pode ser danificado.

- ▶ Solte e volte fixar regulamente as ventosas.

INDICAÇÃO**Danos materiais devido à colagem!**

Em caso de um contacto muito longo com o vidro, a ventosa pode colar no vidro e danificá-lo.

- ▶ Solte e volte fixar regulamente as ventosas.

O sistema de câmara é composto de um monitor, uma câmara e os respetivos conjuntos de cabos. Este permite um trabalho mais exato com o carregador frontal e as ferramentas montadas.

- Observe a documentação fornecida do sistema de câmara.

4.7.4 Farol (FZ IB+, opção)

⚠ CUIDADO

Risco de queimaduras devido a faróis quentes!

Os faróis podem ficar muito quentes durante o funcionamento. O contacto pode provocar queimaduras na pele.

- ▶ Deixar arrefecer os faróis durante cerca de 10 minutos antes de lhes tocar.

Os faróis encontram-se respetivamente no lado exterior do triângulo de desvio da versão paralela. Os faróis permitem uma iluminação ótima da ferramenta e da carga. Isso facilita sobretudo os processo de carga.



Os faróis não são autorizados para serem utilizados na condução em via pública.

- Consulte 6.1.5 *Interruptor/Comutador* para a utilização dos faróis.




Fig. 46 Farol

Regular os faróis na horizontal:

- (1) Soltar um pouco a porca serrilhada na parte inferior do farol.
 - (2) Rodar o farol no suporte para a posição desejada.
 - (3) Voltar a apertar a porca serrilhada.
- ✓ O farol foi regulado na horizontal.




Fig. 47 Regular os faróis na horizontal

Legenda

- 1 Suporte
- 2 Porca serrilhada

Regular os faróis na vertical:

✳ Chave inglesa SW 10 mm

- (1) Soltar um pouco a porca na parte interior do farol com a chave inglesa.
 - (2) Rodar o farol para a posição desejada.
 - (3) Voltar a apertar a porca com a chave inglesa.
- ✓ O farol foi regulado na vertical.




Fig. 48 Regular os faróis na vertical

Legenda

- 1 Farol
- 2 Porca

5 Colocação em funcionamento

5.1 Primeira colocação em funcionamento

A primeira colocação em funcionamento é efetuada pela oficina especializada. Essa também efetua a montagem do carregador frontal e o controlo funcional.

- Deixe-se aconselhar pela oficina especializada e deixe-se esclarecer, eventualmente, sobre dúvidas.
- Leia o manual de instruções antes da primeira utilização.
- Depois das 5 primeiras horas de funcionamento, a oficina especializada terá de reapertar todos os parafusos.
- Verifique todas as funções do carregador frontal sem carga.
- Verificar o funcionamento correto do carregador frontal em todos os estados de funcionamento.

5.2 Controlo antes de cada colocação em funcionamento

- Verifique antes de cada colocação em funcionamento todos os pontos da lista de verificação.
- Elimine os defeitos, eventualmente, detetados em posição e ambiente seguro.
- Utilize o carregador frontal apenas se estiver garantida uma utilização correta e segura.

	Controlo	ver também	efetuado
Antes da montagem do carregador frontal			
	Os autocolantes de segurança no trator e no carregador frontal estão completos e em condições?	Cap. 2.10 <i>Autocolantes de segurança</i>	
	Os pedais dos travões estão unidos?	Cap. 5.3.1 <i>Preparação do trator</i>	
	Óleo hidráulico: nível do óleo suficiente?	Manual de instruções do trator	
	Suspensão do eixo dianteiro desligada?		
	Torneira de fecho da alavanca do carregador frontal fechada?		
	Pressão dos pneus suficiente para a operação do carregador frontal?		
	Lastro certo instalado na traseira?	Cap. 5.3.2 <i>Colocar lastro</i>	
	Parafusos de fixação das peças de montagem apertados/reapertados?	Cap. 5.1 <i>Primeira colocação em funcionamento</i>	
	Suportes (pontos de apoio e superfícies deslizantes) nas peças de montagem limpos, sem tinta e lubrificados?	Cap. 8.1.2 <i>Pontos de lubrificação</i>	
	Bloqueios do carregador frontal lubrificados?	Cap. 8.1.2 <i>Pontos de lubrificação</i>	
Durante a montagem			
	Condutores hidráulicos ligados corretamente?	Cap. 6.3 <i>Manuseamento dos acoplamentos hidráulicos</i>	
	Cabo elétrico do carregador frontal ligado?		
	Bloqueios do carregador frontal ajustados corretamente?	Cap. 5.6.1 <i>Ajustar o bloqueio do carregador frontal FS IB+ e FZ IB+ 39-20 até 43-34,</i> Cap. 5.6.2 <i>Ajustar o bloqueio do carregador frontal "bloqueio duplo" FS IB+ e FZ IB+ 41-25 até 48-42</i>	

	Controlo	ver também	efetuado
Após a montagem			
	Apoios de descanso dobrados para dentro e seguros?	Cap. 6.2 <i>Manuseamento dos apoios de descanso</i>	
	Bloqueio do carregador frontal travado corretamente?	Cap. 8.2.3 <i>Indicações de manutenção do bloqueio do carregador frontal</i>	
	Bloqueio da ferramenta travado corretamente?	Cap. 4.1 <i>Bloqueio da ferramenta</i>	
	O guarda-lamas foi colocado para a operação do carregador frontal?		
	A verificação das funções foi executada? (Funções principais e adicionais)	Cap. 6.1 <i>Elementos de controlo</i>	

5.3 Preparações

5.3.1 Preparação do trator

INDICAÇÃO

Danos materiais devido à travagem dividida no trator!

Com o carregador frontal montado, a travagem de um só lado pode causar danos graves.

- ▶ Acople os pedais dos travões no trator antes da utilização do carregador frontal.

Os pedais dos travões divididos servem como apoio na direção do trator e podem travar as respetivas rodas de um lado. Assim podem ser atingidos raios de viragem mais pequenos, p. ex. em transportes rodoviários em estradas. Com o carregador frontal montado é recomendado acoplar os pedais dos travões antes da colocação em funcionamento.




Fig. 49 Acoplar os pedais dos travões

5.3.2 Colocar lastro

⚠ ATENÇÃO**Ferimentos graves devido à queda da máquina!**

Nos trabalhos com o carregador frontal com falta de contrapeso na traseira, o trator pode tombar e assim ferir o condutor e as pessoas que se encontram nas proximidades. Além disso existe o perigo de uma sobrecarga do eixo dianteiro do trator.

- ▶ Nos trabalhos com o carregador frontal utilize sempre um contrapeso na traseira do trator.

A colocação correta de lastro do trator é muito importante para uma estabilidade suficiente. Entre outros, esta estabilidade é influenciada pelo centro de gravidade da combinação trator/carregador frontal carregada, as condições geométricas, o peso, a disposição das ferramentas de trabalho e a carga na ferramenta de trabalho, a largura da via e a distância entre as rodas do trator, processos de aceleração e de travagem, assim como a qualidade da faixa de rodagem. Uma medida essencial para aumentar a estabilidade é a colocação de um contrapeso ou um peso traseiro que é recomendado em todos os trabalhos com o carregador frontal. Se o funcionamento com um peso traseiro não for possível, a estabilidade pode ser aumentada através da respetiva colocação de lastro nas rodas traseiras (pesos da roda) ou através do líquido nos pneus.

Para a determinação do peso necessário para colocar lastro aplicam-se as seguintes condições

Com o carregador frontal totalmente cheio com a ferramenta de trabalho, o eixo traseiro tem de ser carregado na posição mais à frente com, pelo menos 20% do peso total (soma da massa do trator, do carregador frontal, da ferramenta de trabalho, da carga e do contrapeso) (ver Fig. 50). Isso garante a estabilidade e o efeito de travagem.

Com o carregador frontal levantado sem ferramenta de trabalho, o eixo dianteiro tem de ser carregado com, pelo menos 20% do peso total (ver Fig. 51). Isso garante a direccionalidade ao conduzir na estrada.

- Observe o manual de instruções do trator e as cargas admissíveis por eixo do eixo dianteiro e traseiro.




Fig. 50 Carga nos trabalhos com o carregador frontal




Fig. 51 Carga nos transporte rodoviários em estradas

A fórmula para a determinação exata do peso traseiro está indicada na norma DIN EN 12525:2000-A2:

$$M \geq \frac{l_2 \cdot (P + N - 5 \cdot G) + 5 \cdot N \cdot b}{5 \cdot l_1 + 4 \cdot l_2}$$

P Massa do trator em kg
(incluindo carregador frontal e armação de troca sem contrapeso)

M Massa do contrapeso em kg

N Massa da ferramenta em kg
(incluindo a carga máxima admissível da ferramenta)

Nota: A carga máxima admissível é a carga máxima que pode ser levantada de forma segura do sistema hidráulico. Isso pode ser limitado devido à forma ou a densidade da carga. Se forem utilizadas várias ferramentas diferentes deve ter em conta o caso mais desfavorável para o cálculo.

G Carga do eixo traseiro em in kg
(incluindo o carregador frontal e a armação de troca com os alcances máximos sem contrapeso)

B Distância entre o centro de gravidade da carga na ferramenta e o centro do eixo dianteiro em caso de alcances máximos em mm

l_1 Distância entre o centro de gravidade do contrapeso e o centro do eixo traseiro em mm

l_2 Distância entre as rodas do trator em mm




Fig. 52 Cálculo da estabilidade estática

 Observe a respetiva situação atual da norma DIN EN 12525.

5.4 Montar o carregador frontal

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos devido a movimentos não controlados!

Através dos movimentos não controlados do carregador frontal podem ser feridas pessoas que ajudam nas proximidades.

- ▶ Efetue a montagem do carregador frontal só quando não se encontrar ninguém na zona de perigo (consulte 2.8 Zonas de perigo).
- ▶ Antes de sair da cabina do motorista, desligue o trator e coloque o sistema hidráulico sem pressão.

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos e de acidente devido ao bloqueio incorreto do carregador frontal!

Se o bloqueio do carregador frontal não estiver corretamente ajustado, o carregador frontal pode deslizar dos suportes e causar acidentes e ferir pessoas.

- ▶ Observe o ajuste perfeito do bloqueio.

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos e de acidente devido ao acionamento antecipado do cilindro da ferramenta!

Se os cilindros da ferramenta forem acionados antes de bloqueio do carregador frontal não estiver corretamente ajustado, o carregador frontal pode deslizar dos suportes e causar acidentes e ferir pessoas.

- ▶ Não acionar os cilindros da ferramenta antes que o bloqueio do carregador frontal estiver corretamente ajustado.

Montar o carregador frontal:

- (1) Abrir o bloqueio do carregador frontal.
 - Inverter as duas alavancas de bloqueio para cima.
- (2) Recolher o trator lentamente até ao centro do braço oscilante.
 - Fazer atenção para que nos dois lados as cavilhas superiores do carregador frontal toquem na corredeira e no anzol.




Fig. 53 Abrir o bloqueio do carregador frontal




Fig. 54 Recolher o trator até ao braço oscilante



Se a recolha não for possível totalmente, o carregador frontal deve ser alinhado para a montagem (consulte 5.5 Alinhar o carregador frontal para a montagem).

- (3) Desligar o trator.
 - Puxar o travão de estacionamento.
 - Desligar o motor.
- (4) Ligar os condutores hidráulicos do carregador frontal (consulte 6.3 *Manuseamento dos acoplamentos hidráulicos*).
- (5) Ligar os cabos elétricos.
- (6) Ligar o trator.




Fig. 55 Desligar o trator e ligar os condutores hidráulicos

- (7) Utilizar a função *Elevação* até que as cavilhas do carregador frontal estejam fixadas nos anzóis.




Fig. 56 Utilizar a função *Elevação* até que as cavilhas do carregador frontal estejam fixadas nos anzóis

- (8) Fechar o bloqueio do carregador frontal.
 - Utilizar a função *Elevação* até que o carregador frontal se encontrar perto do chão.
 - Puxar o travão de estacionamento.
 - Desligar o motor.
 - Inverter as duas alavancas de bloqueio para baixo.
 - Verificar o bloqueio do carregador frontal (consulte 5.6 *Ajustar o bloqueio do carregador frontal*).




Fig. 57 Dobrar os apoios de descanso para dentro e fechar o bloqueio do carregador frontal

- (9) Dobrar os apoios de descanso para dentro.
 - Dobrar os dois apoios de descanso para dentro (consulte 6.2 *Manuseamento dos apoios de descanso*).
- ✓ O carregador frontal está montado e operacional.

5.5 Alinhar o carregador frontal para a montagem

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos e de acidente devido ao bloqueio incorreto do carregador frontal!

Se o bloqueio do carregador frontal não estiver corretamente ajustado, o carregador frontal pode deslizar do suporte e causar acidentes e ferir pessoas.

- ▶ Observe o ajuste perfeito do bloqueio.

INDICAÇÃO

Danos materiais devido a um controlo abrupto!

No alinhamento do carregador frontal, os movimentos abruptos podem danificar o carregador frontal e os suportes.

- ▶ Verifique antes da montagem do carregador frontal a fácil operação da alavanca de comando.
- ▶ Preste atenção para o controlo cauteloso do trator e do carregador frontal.

Se o carregador frontal for montado pela primeira vez ou se foi utilizado por um outro trator, os pilares do carregador frontal podem ser muito altos ou muito baixos para a montagem. Neste caso, o carregador frontal deve ser alinhado para a montagem.

Orientar e montar o carregador frontal:

- (1) Soltar o bloqueio do carregador frontal.
 - Inverter as duas alavancas de bloqueio para cima.
- (2) Recolher o trator lentamente até ao centro do braço oscilante.
 - Avançar o trator até que os suportes estão o mais próximo possível dos pilares do carregador frontal.
- (3) Desligar o trator.
 - Puxar o travão de estacionamento.
 - Desligar o motor.
- (4) Ligar os condutores hidráulicos.
- (5) Ligar os cabos elétricos.
- (6) Ligar o trator.
- (7) Alinhar os pilares do carregador frontal.
 - Utilizar as funções *Elevação*, *Baixar*, *Verter* e *Recolher* até que os pilares do carregador frontal se encontram na altura correta.
- (8) Avançar o trator para que nos dois lados as cavilhas superiores do carregador frontal toquem na corredeira e no anzol.
 - ✓ O carregador frontal está alinhado para a montagem no trator.
- (9) Utilizar a função *Elevação* até que as cavilhas do carregador frontal estejam fixadas nos anzóis.
- (10) Fechar o bloqueio do carregador frontal.
 - Utilizar a função *Elevação* até que o carregador frontal se encontrar perto do chão.
 - Puxar o travão de estacionamento.
 - Desligar o motor.
 - Inverter as duas alavancas de bloqueio para baixo.
 - Verificar o bloqueio do carregador frontal (consulte 5.6 *Ajustar o bloqueio do carregador frontal*).
- (11) Dobrar os apoios de descanso para dentro.
 - Dobrar os dois apoios de descanso para dentro (consulte 6.2 *Manuseamento dos apoios de descanso*).
 - ✓ O carregador frontal está montado e operacional.

5.6 Ajustar o bloqueio do carregador frontal

⚠ CUIDADO

Possíveis ferimentos e danos materiais devido ao bloqueio do carregador frontal incorretamente ajustado!

Um bloqueio do carregador frontal incorretamente ajustado pode causar movimentos do carregador frontal nos suportes e a sua danificação. O carregador frontal pode cair e ferir as pessoas nas proximidades ou danificar objetos.

- ▶ Verifique sempre o bloqueio do carregador frontal na montagem e desmontagem.
- ▶ Verifique regularmente o bloqueio do carregador frontal e, dado o caso, ajustá-lo de novo.
- ▶ Retensione o bloqueio nos novos carregadores frontais, para compensar a folga eventualmente surgida ao alisar as superfícies.

5.6.1 Ajustar o bloqueio do carregador frontal FS IB+ e FZ IB+ 39-20 até 43-34

- Antes de ajustar o bloqueio do carregador frontal, verificar a posição de montagem do calço de aperto.



O lado biselado do calço de aperto deve apontar para baixo na direção da fixação do carregador frontal.

- Se o calço de aperto estiver mal montado, dirigir-se a uma oficina especializada e mandar corrigir.




Fig. 58 Posição correta de montagem do calço de aperto

Legenda

- 1 Calço de aperto

Ajustar o bloqueio do carregador frontal:

- ✘ Chave inglesa abertura 24 mm
- ✘ Chave de catraca 1/2" com extensão, charneira e chave de caixa (pinhão) abertura 24 mm

(1) Abrir totalmente o bloqueio do carregador frontal.

- Pressionar a alavanca de bloqueio para cima.




Fig. 59 Abrir o bloqueio do carregador frontal

Legenda

- 1 Alavanca de bloqueio

- (2) Levar a chave inglesa pela ranhura guia da alavanca de bloqueio.
- (3) Conduzir a chave de caixa pela passagem até ao parafuso.




Fig. 60 Criar ferramenta

Legenda

- 1 Chave inglesa
- 2 Ranhura guia
- 3 Chave de caixa

- (4) Desapertar a contraporca com a chave inglesa.
- (5) Ajustar o calço de aperto com a ajuda do parafuso.



Ajustar o parafuso com a chave de caixa de modo a que o processo de fixação da alavanca de bloqueio comece na posição a e a alavanca de bloqueio possa ser movida para baixo com uma força manual claramente perceptível. Na posição b (bloqueio fechado), a alavanca de bloqueio deve ser bloqueada e não deve ter qualquer folga.




Fig. 61 Processo de fixação da alavanca de bloqueio

- (6) Voltar a apertar a contraporca com a chave inglesa.
- (7) Remover a chave inglesa e a chave de caixa.
- (8) Verificar o bloqueio do carregador frontal.
 - Fechar e abrir o bloqueio do carregador frontal.
 - Observar a força manual necessária.
 - Caso necessário, ajustar novamente o bloqueio do carregador frontal.
- ✓ O bloqueio do carregador frontal está ajustado.




Fig. 62 Vista do bloqueio do carregador frontal de baixo

Legenda

- 1 Alavanca de bloqueio
- 2 Ajustar o calço de aperto
- 3 Contraporca
- 4 Parafuso

5.6.2 Ajustar o bloqueio do carregador frontal "bloqueio duplo" FS IB+ e FZ IB+ 41-25 até 48-42

i Nos carregadores frontais FS e FZ 41-25 até 43-34, o bloqueio duplo está montado de forma opcional.

Ajustar o bloqueio do carregador frontal:

- ✘ Chave inglesa abertura 30 mm
- ✘ Chave de catraca 1/2" com extensão, charneira e chave de caixa (pinhão) abertura 30 mm

- (1) Abrir o bloqueio do carregador frontal.
 - Pressionar a alavanca de bloqueio para cima.




Fig. 63 Abrir o bloqueio do carregador frontal

Legenda

- 1 Alavanca de bloqueio
- 2 Trinco rotativo
- 3 Contraporca

- (2) Desapertar a contraporca com a chave inglesa.




Fig. 64 Criar ferramenta

Legenda

- 1 Contraporca
- 2 Chave inglesa

- (3) Fechar o bloqueio do carregador frontal.
 - Pressionar a alavanca de bloqueio para baixo.
- (4) Conduzir a chave de caixa pela passagem até ao parafuso.




Fig. 65 Conduzir a chave de caixa até ao parafuso

Legenda

- 1 Chave de caixa
- 2 Alavanca de bloqueio

- (5) Desaparafusar o parafuso.
 - Observar a mola de disco.
- (6) Se a mola de disco estiver tensionada ao máximo (sem qualquer folga no trinco rotativo), voltar a afrouxar $\frac{1}{4}$ de volta.




Fig. 66 Vista do bloqueio do carregador frontal de baixo

Legenda

- 1 Trinco rotativo
- 2 Parafuso

- (7) Abrir o bloqueio do carregador frontal.
- (8) Voltar a apertar a contraporca com a chave inglesa.
- (9) Fechar o bloqueio do carregador frontal.
 - ✓ O bloqueio do carregador frontal está ajustado.




Fig. 67 Apertar a contraporca

Legenda

- 1 Contraporca
- 2 Chave inglesa

6 Manuseamento

6.1 Elementos de controlo

6.1.1 Controlo básico com alavancas

⚠ ATENÇÃO

Possível perigo de ferimentos devido ao movimento não controlado do carregador frontal!

Se o controlador não for acionado durante algum tempo, podem surgir, p. ex., diferenças de temperatura entre o óleo hidráulico e o controlador. Assim, as unidades de controlo incrustam-se e o carregador frontal move-se de forma não controlada. Como consequência, pode provocar acidentes graves.

- ▶ Em caso de temperaturas ambientes inferiores a 10 °C e não utilização do carregador frontal de mais de 15 minutos, acione sempre primeiro as funções *recolher* e *verter* quando o trator estiver imobilizado para aquecer a unidade de comando.
- ▶ Utilize as funções *Elevação* e *Baixar* apenas depois da fase de aquecimento.

⚠ ATENÇÃO

Possível perigo de ferimentos devido a movimentos involuntários do carregador frontal!

Uma ativação acidental da posição flutuante pode levar a movimentos inesperados e descontrolados do carregador frontal. Neste caso, pessoas podem ser feridas ou esmagadas.

- ▶ A posição flutuante deve ser separada da posição de descida por uma resistência claramente perceptível ou outra barreira. Se não for o caso, contactar uma oficina especializada e desativar a posição flutuante. O carregador frontal só pode ser reutilizado quando a posição flutuante estiver desativada.

⚠ ATENÇÃO

Possível perigo de ferimentos devido à queda para trás da ferramenta!

Nos carregadores frontais L e H não pode ativar para as funções *Recolher* e *Verter* a posição flutuante da ferramenta. Assim, a ferramenta poderia cair involuntariamente para trás. Como consequência, pode provocar acidentes graves.

- ▶ A ativação da posição flutuante deve ser excluída nos carregadores frontais FS através da montagem. Se não for o caso, termine imediatamente o trabalho com o carregador frontal, para poder desativar a posição flutuante das funções *recolher* e *verter*. O carregador frontal só pode ser reutilizado quando a posição flutuante das funções *recolher* e *verter* estiverem desativadas.

⚠ ATENÇÃO

Possível perigo de ferimentos devido ao movimento inesperado!

Nos carregadores frontais FZ IB+, a descida na posição flutuante e a descida com uma unidade de comando hidráulico de efeito simples resulta na elevação do carregador frontal ao recolher quando a ferramenta é encostada ao batente. Ao verter depois, o carregador frontal desloca-se involuntariamente para baixo. Neste caso, pessoas podem ser feridas ou esmagadas.

- ▶ Utilizar apenas unidades de comando hidráulicas para utilizar o carregador frontal.
- ▶ Utilizar apenas para a utilização do carregador frontal a alavanca de comando aprovada por STOLL.
- ▶ Não baixar em posição flutuante.

Consoante o equipamento do trator, existem diferentes alavancas de comando dos carregadores frontais.

Fig. 68 mostra a atribuição para a alavanca de comando de vista superior.

i Os símbolos identificados em vermelho também se encontram nas alavancas de comando no trator. Se estes não estiverem presentes, coloque os mesmos, de acordo com a DIN EN 12525, para uma identificação inequívoca do funcionamento.




Fig. 68 Atribuição da alavanca de comando

Posição	Atribuição
0	Posição zero
A	Verter
B	Recolher
C	Elevação
D	Baixar
S	Posição flutuante

i A posição flutuante é a única posição da alavanca em que pode ser engrenada.

6.1.2 Alavanca de comando própria do trator

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos devido a movimentos inesperados do carregador frontal!

Devido ao acionamento inadvertido da alavanca de comando ou devido aos processos programados, o carregador frontal pode movimentar-se de forma inesperada. Pessoas que se encontram nas proximidades podem ser feridas.

- ▶ Bloqueie a alavanca de comando na posição zero se não precisar do carregador frontal.
- ▶ Se não for possível bloquear a alavanca de comando, desligar o sistema no software ISOBUS (consulte as instruções do software em separado).
- ▶ Feche a retenção dos controladores hidráulicos.
- ▶ Feche ou separe outros equipamentos de trabalho no trator antes de utilizar o carregador frontal.
- ▶ Feche ou separe o carregador frontal antes de utilizar outros equipamentos de trabalho.
- ▶ Nunca utilizar procedimentos programados para o carregador frontal.

⚠ ATENÇÃO

Perigo de acidente devido a uma atribuição errada das mangueiras!

Se o carregador frontal com mangueiras for ligado diretamente aos aparelhos de comando adicionais do trator, a troca das mangueiras leva a uma atribuição errada das funções na alavanca de comando. Movimentos inesperados e acidentes daí resultantes podem ser as consequências.

- ▶ Identifique sempre os acoplamentos nas mangueiras e nos pontos de ligação.
- ▶ Substitua as identificações danificadas ou que faltam.
- ▶ Ligue as mangueiras de modo a que a posição flutuante fique na direção do acionamento da função *Baixar*.
- ▶ Depois da ligação, verifique todas as funções do carregador frontal quando este estiver imobilizado.

As alavancas de comando podem divergir consoante o modelo do trator. Porém, o controlo das funções básicas fica o mesmo (consulte 6.1.1 *Controlo básico com alavancas*).

A atribuição dos botões com as funções de fábrica é a seguinte:

Grupo de ferramentas “Alicate de corte/divisor de fardos

Botão	Carregador frontal	Função	Observação
T1	FS IB+, FZ IB+	Ativar 3° circuito de comando	
T2	FS IB+, FZ IB+	Ativar Ferramenta posição nula	
T3	FS IB+, FZ IB+	Ativar Pesar	+ Deflexão da alavanca de comando
T4	FS IB+, FZ IB+	Ativar Agitar o balde	+ Deflexão da alavanca de comando
T5	FS IB+, FZ IB+	Ativar Voltar à posição	+ Deflexão da alavanca de comando
T6	-	-	

Grupo de ferramentas “pinças para fardos

Botão	Carregador frontal	Função	Observação
T1	FS IB+, FZ IB+	Ativar 3° circuito de comando	-
T2	FS IB+, FZ IB+	Ativar Ferramenta posição nula	-
T3	FS IB+, FZ IB+	Ativar Pesar	+ Deflexão da alavanca de comando

Botão	Carregador frontal	Função	Observação	
T4	FS IB+, FZ IB+	Ativar <i>Voltar à posição</i>	+ Deflexão da alavanca de comando	
T5	-	-	-	
T6	-	-	-	

Grupo de ferramentas "Porta paletes"

Botão	Carregador frontal	Função	Observação	
T1	FS IB+, FZ IB+	Ativar <i>Ferramenta posição nula</i>	-	O ângulo de inclinação da ferramenta é reduzido em 15° através de software.
T2	FS IB+, FZ IB+	Ativar <i>Pesar</i>	+ Deflexão da alavanca de comando	
T3	FS IB+, FZ IB+	Ativar <i>Voltar à posição</i>	+ Deflexão da alavanca de comando	
T4	-	-	-	
T5	-	-	-	
T6	-	-	-	

Grupo de ferramentas "balde para toros"

Botão	Carregador frontal	Função	Observação	
T1	FS IB+, FZ IB+	Ativar <i>Ferramenta posição nula</i>	-	
T2	FS IB+	Desativar <i>versão paralela</i>	-	
T3	FS IB+, FZ IB+	Ativar <i>3° circuito de comando</i>	-	
T4	-	-	-	
T5	-	-	-	
T6	-	-	-	

Grupo de ferramentas "Balde com garra superior"

Botão	Carregador frontal	Função	Observação	
T1	FS IB+, FZ IB+	Ativar <i>3° circuito de comando</i>	-	
T2	FS IB+, FZ IB+	Ativar <i>Ferramenta posição nula</i>	-	
T3	FS IB+, FZ IB+	Ativar <i>Pesar</i>	+ Deflexão da alavanca de comando	
T4	FS IB+, FZ IB+	Ativar <i>Agitar o balde</i>	+ Deflexão da alavanca de comando	
T5	FS IB+, FZ IB+	Ativar <i>Voltar à posição</i>	+ Deflexão da alavanca de comando	
T6	-	-	-	

Grupo de ferramentas "baldes"

Botão	Carregador frontal	Função	Observação	
T1	FS IB+, FZ IB+	Desativar despejo rápido	-	
T2	FS IB+, FZ IB+	Ativar <i>Agitar o balde</i>	+ Deflexão da alavanca de comando	
T3	FS IB+, FZ IB+	Ativar <i>Ferramenta posição nula</i>	-	
T4	FS IB+, FZ IB+	Ativar <i>Voltar à posição</i>	+ Deflexão da alavanca de comando	
T5	FS IB+	Desativar <i>versão paralela</i>	-	
T6	-	-	-	

Grupo de ferramentas “forquilha para estrume”

Botão	Carregador frontal	Função	Observação
T1	FS IB+, FZ IB+	Desativar despejo rápido	-
T2	FS IB+, FZ IB+	Ativar <i>Agitar o balde</i>	+ Deflexão da alavanca de comando
T3	FS IB+, FZ IB+	Ativar <i>Ferramenta posição nula</i>	-
T4	FS IB+, FZ IB+	Desativar <i>versão paralela</i>	-
T5	-	-	-
T6	-	-	-

Grupo de ferramentas “Elevador de cargas”

Botão	Carregador frontal	Função	Observação
T1	FS IB+, FZ IB+	Ativar <i>Pesar</i>	+ Deflexão da alavanca de comando
T2	FS IB+, FZ IB+	Ativar <i>Ferramenta posição nula</i>	-
T3	-	-	-
T4	-	-	-
T5	-	-	-
T6	-	-	-



A atribuição dos botões pode ser personalizada no software. A atribuição atual dos botões é apresentada ao operador no visor quando o ISOBUS é iniciado.



Bloquear a alavanca de comando durante a condução na estrada para evitar acionamentos involuntários do carregador frontal!

Colocar o carregador frontal sem pressão

- Desligar o motor.

Colocar a ferramenta sem pressão

- Desligar o motor.
- Mover a alavanca de comando com função de ferramenta acionada nas posições finais laterais.



Com o bloqueio mecânico da alfaia e o REAL³ a ferramenta é despressurizada premindo o botão *Abrir circuito de comando REAL3* no software ISOBUS.



Com o bloqueio hidráulico da ferramenta, a ferramenta é automaticamente despressurizada quando o botão *Abrir bloqueio da ferramenta* é premido no software ISOBUS.

6.1.3 Joystick STOLL

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos devido a movimentos inesperados do carregador frontal!

Devido ao acionamento inadvertido da alavanca de comando, o carregador frontal pode movimentar-se de forma inesperada. Pessoas que se encontram nas proximidades podem ser feridas.

- ▶ Coloque a alavanca de comando no modo de espera se não precisar do carregador frontal.
- ▶ Feche ou separe outros equipamentos de trabalho no trator antes de utilizar o carregador frontal.
- ▶ Feche ou separe o carregador frontal antes de utilizar outros equipamentos de trabalho.

O joystick STOLL é utilizado se o joystick do trator não puder ser utilizado para operar o carregador frontal ou se for necessário um joystick separado. O joystick da STOLL está equipado com botões integrados.

O controlo da alavanca de comando corresponde com exceção da posição flutuante ao controlo básico descrito no cap. 6.1.1 *Controlo básico com alavancas*.

A atribuição dos botões com as funções corresponde de fábrica à atribuição em 6.1.2 *Alavanca de comando própria do trator*. A atribuição de qual botão do joystick é T1 a T6 é especificada pelo trator.




Fig. 69 Joystick STOLL



A atribuição dos botões e a atribuição de qual botão deve ser T1 a T6 é determinada pela oficina especializada durante a instalação e pode ser personalizada posteriormente, se necessário.

Colocar o carregador frontal sem pressão

- Desligar o motor.

Colocar a ferramenta sem pressão

- Desligar o motor.
- Mover a alavanca de comando com função de ferramenta acionada nas posições finais laterais.



Com o bloqueio mecânico da alfaia e o REAL³ a ferramenta é despressurizada premindo o botão *Abrir circuito de comando REAL3* no software ISOBUS.



Com o bloqueio hidráulico da ferramenta, a ferramenta é automaticamente despressurizada quando o botão *Abrir bloqueio da ferramenta* é premido no software ISOBUS.

6.1.4 Software ISOBUS

- Consulte as instruções de software separadas para o funcionamento do software ISOBUS.

6.1.5 Interruptor/Comutador

Farol

Os faróis são ligados ou desligados com o interruptor (consulte 4.7.4 *Farol (FZ IB+, opção)*).




Fig. 70 Interruptor para farol

Legenda

- 1 Posição do interruptor Ligar farol
- 2 Posição do interruptor Desligar farol

6.2 Manuseamento dos apoios de descanso

⚠ CUIDADO

Perigo de esmagamento devido aos componentes giratórios!

Na recolha dos apoios de descanso, os membros do corpo podem ser esmagados.

- ▶ Ao recolher os apoios de descanso, não dobre entre os apoios de descanso e a travessa basculante.

Os apoios de descanso destinam-se ao estacionamento seguro do carregador frontal. As escoras de retenção garantem neste caso a adaptação no estacionamento com diferentes ferramentas, assim como em diferentes subsolos.

Dobrar para fora o apoio de descanso:

- (1) Desenganchar o trinco ao pressionar.
 - (2) Dobrar o apoio de descanso para baixo até ao chão.
 - (3) Verificar se a escora de retenção está engatada na área de entalhe.
- ✓ O apoio de descanso está dobrado para fora.

Dobrar para dentro o apoio de descanso:

- (1) Levantar e prender a escora de retenção contra a tensão de mola.
 - (2) Levantar com cuidado o apoio de descanso, até a ponta da escora de retenção fora da área de entalhe.
 - (3) Soltar a escora de retenção.
 - (4) Dobrar os apoios de descanso com um pouco de força para cima até que o trinco enganche.
- ✓ O apoio de descanso está dobrado para dentro.




Fig. 71 Apoio de descanso

Legenda

- 1 Trinco
- 2 Apoio de descanso
- 3 Área de entalhe
- 4 Escora de retenção

6.3 Manuseamento dos acoplamentos hidráulicos

6.3.1 Manuseamento do engate de encaixe

Unir as fichas com os acoplamentos de mangas:

- (1) Colocar o sistema hidráulico sem pressão (consulte 6.1 *Elementos de controlo*).
 - (2) Retirar as tampas e, caso necessário, limpar os engates.
 - (3) Inserir a ficha no acoplamento de mangas.
 - (4) Encaixar as tampas para que não fiquem sujos.
- ✓ Os engates de encaixe estão unidos.




Fig. 72 Engates de encaixe (figuras de exemplo)

Separar a ficha do acoplamento de mangas:

- (1) Colocar o sistema hidráulico sem pressão (consulte 6.1 *Elementos de controlo*).
 - (2) Puxar o acoplamento de mangas para baixo e retirar a ficha do acoplamento de mangas.
 - (3) Colocar a tampa em cima da ficha e do acoplamento de mangas.
- ✓ Os engates de encaixe estão separados.

Legenda

- 1 Ficha de ligação
- 2 Tampa
- 3 Acoplamento de mangas

 Proteger o carregador frontal desacoplado ou a ferramenta desacoplada da luz solar direta! Um sistema hidráulico aquecido pelo ambiente não pode ser acoplado.

6.3.2 Manuseamento do engate de rosca

Unir as fichas com os acoplamentos de mangas:

- (1) Colocar o sistema hidráulico sem pressão (consulte 6.1 *Elementos de controlo*).
 - (2) Desparafusar as tampas e, caso necessário, limpar os engates.
 - (3) Enroscar a ficha no acoplamento de mangas.
 - (4) Encaixar as tampas para que não fiquem sujos.
- ✓ Os engates de rosca estão ligados.




Fig. 73 Engates de rosca (figura de exemplo)

Separar a ficha do acoplamento de mangas:

- (1) Colocar o sistema hidráulico sem pressão (consulte 6.1 *Elementos de controlo*).
 - (2) Desparafusar a ficha do acoplamento de mangas.
 - (3) Enroscar a tampa em cima da ficha e do acoplamento de mangas.
- ✓ Os engates de rosca estão separados.

Legenda

- 1 Ficha de ligação
- 2 Tampa
- 3 Acoplamento de mangas

 Proteger o carregador frontal desacoplado ou a ferramenta desacoplada da luz solar direta! Um sistema hidráulico aquecido pelo ambiente não pode ser acoplado.

6.3.3 Manuseamento do Hydro-Fix

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos e danos materiais devido a acoplamentos hidráulicos sujos!

Engates Hydro-Fix não limpos regularmente pode ter como consequências de que as peças de encaixe não sejam corretamente unidas ou as peças do Hydro-Fix sejam danificadas na tentativa de engate. Assim podem surgir irregularidades no funcionamento do sistema hidráulico. Irregularidades do sistema hidráulico podem provocar movimentos não controlados da ferramenta ou do carregador frontal e causar ferimentos graves.

- ▶ Limpar o Hydro-Fix antes de acoplar.
- ▶ Fechar sempre a tampa da parte inferior do Hydro-Fix para evitar sujidades.

Acoplar os tubos hidráulicos:

- (1) Colocar o sistema hidráulico sem pressão (consulte 6.1 Elementos de controlo).
- (2) Abrir a tampa na parte inferior (consulte 3.8.2 Acoplamento múltiplo Hydro-Fix).
- (3) Limpar as superfícies de acoplamento com um pano.



Não meter poeira nos conectores eventualmente existentes.

- (4) Pressionar o botão vermelho e rodar a alavanca para cima.
- (5) Retirar a parte superior do suporte do carregador frontal.
- (6) Retirar a capa de proteção da parte superior.
- (7) Colocar a parte superior com a ajuda dos pinos guia na parte inferior.
- (8) Rodar a alavanca para baixo.
 - ✓ O guia pressiona através dos pernos a parte superior à parte inferior. O botão vermelho salta para fora.
 - ✓ Os condutores hidráulicos estão acoplados.

Desacoplar os condutores hidráulicos:

- (1) Colocar o sistema hidráulico sem pressão (consulte 6.1 Elementos de controlo).
- (2) Pressionar o botão vermelho e rodar a alavanca para cima.
- (3) Retirar a parte superior.
- (4) Colocar a capa de proteção.
- (5) Suspender a parte superior na respetiva suspensão do carregador frontal.
- (6) Fechar a tampa da parte inferior.
- (7) Rodar a alavanca para baixo.
 - ✓ O botão vermelho salta para fora.
 - ✓ Os condutores hidráulicos estão desacoplados.




Fig. 74 Hydro-Fix

Legenda

- 1 Parte superior do Hydro-Fix
- 2 Cavilha
- 3 Pino guia
- 4 Tampa
- 5 Guia
- 6 Botão vermelho
- 7 Alavanca

6.3.4 Manuseamento do Implement-Fix

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos e danos materiais devido a acoplamentos hidráulicos sujos!

Engates do Implement-Fix não limpos regularmente pode ter como consequências de que as peças de encaixe não sejam corretamente unidas ou as peças do Implement-Fix sejam danificadas na tentativa de acoplamento. Assim podem surgir irregularidades no funcionamento do sistema hidráulico. Irregularidades do sistema hidráulico podem provocar movimentos não controlados da ferramenta ou do carregador frontal e causar ferimentos graves.

- ▶ Limpar o Implement-Fix antes de acoplar.
- ▶ Fechar sempre a tampa da parte inferior do Implement-Fix para evitar sujidades.

Acoplar os condutores hidráulicos:

- (1) Colocar o sistema hidráulico sem pressão (consulte 6.1 Elementos de controlo).
- (2) Abrir a tampa na parte inferior (consulte 3.8.3 Acoplamento múltiplo Implement-Fix).
- (3) Limpar as superfícies de acoplamento com um pano.
- (4) Pressionar o botão vermelho e rodar a alavanca para cima.
- (5) Colocar a parte superior com a ajuda dos pinos guia na parte inferior.
- (6) Rodar a alavanca para baixo.
 - ✓ O guia pressiona através dos pernos a parte superior à parte inferior. O botão vermelho salta para fora.
 - ✓ Os condutores hidráulicos estão acoplados.

Desacoplar os condutores hidráulicos:

- (1) Colocar o sistema hidráulico sem pressão (consulte 6.1 Elementos de controlo).
- (2) Pressionar o botão vermelho e rodar a alavanca para cima.
- (3) Retirar a parte superior.
- (4) Fechar a tampa da parte inferior.
- (5) Rodar a alavanca para baixo.
 - ✓ O botão vermelho salta para fora.
 - ✓ Os condutores hidráulicos estão desacoplados.




Fig. 75 Implement-Fix desacoplado

Legenda

- 1 Cavilha
- 2 Parte superior do Implement-Fix
- 3 Pino guia
- 4 Tampa
- 5 Guia
- 6 Alavanca
- 7 Botão vermelho




Fig. 76 Implement-Fix acoplado

Legenda

- 1 Parte superior do Implement-Fix
- 2 Parte inferior do Implement-Fix

6.4 Utilizar o bloqueio da ferramenta

6.4.1 Utilizar o bloqueio mecânico da ferramenta na armação de troca Euro e combinada

ATENÇÃO

Perigo de ferimentos devido à queda da ferramenta!

Em caso de bloqueio da ferramenta aberto ou bloqueio da ferramenta incorretamente bloqueado a ferramenta pode cair. Pessoas que se encontram nas proximidades podem ser feridas gravemente.

- ▶ O bloqueio da ferramenta apenas pode ser acionado se a ferramenta estiver perto do chão ou sobre um espaço seguro.
- ▶ Verifique sempre o bloqueio correta da ferramenta.

CUIDADO

Perigo de esmagamento devido à tensão da mola!

Na pega do bloqueio da ferramenta existe uma tensão da mola que fecha o bloqueio ao levantar a pega. Um manuseio incorreto causa ferimentos nas mãos e nos dedos.

- ▶ Acione o manípulo sempre com uma mão e pegue-o sempre no meio.

Abrir o bloqueio da ferramenta:

- (1) Levantar e retirar a pega.
 - (2) Mover a pega para baixo até que a saliência enganchar na armação de troca.
- ✓ O bloqueio da ferramenta está aberto.




Fig. 77 Bloqueio mecânico da ferramenta

Legenda

- 1 Pega
- 2 Saliência

Fechar o bloqueio da ferramenta:

- (1) Acionar a função *Recolher*. Neste caso, o carregador frontal pode ser levantada, no máximo, 1,5 m.
- ✓ O bloqueio da ferramenta fecha automaticamente.

Verificar o bloqueio da ferramenta:

- Controlar que as pontas da seta do autocolante estão encostadas ao conector.

i Na armação de troca combinada Euro-MX o autocolante encontra-se no centro de uma das barras (consulte Fig. 79).




Fig. 78 Verificar o bloqueio da ferramenta através do autocolante




Fig. 79 Verificar o bloqueio da ferramenta através do autocolante (armação de troca combinada Euro-MX)

- Controlar que os dois pernos de bloqueio engancham corretamente nos olhais da ferramenta.




Fig. 80 Verificar a posição dos pernos de bloqueio

Legenda

- 1 Perno de bloqueio
- 2 Olhal

- Pressionar a ferramenta com a ponta no chão.
- ✓ Em caso de bloqueio correto, a ferramenta fica na armação de troca.
- ✓ O bloqueio da ferramenta está verificado.




Fig. 81 Pressionar a ferramenta no chão

6.4.2 Utilizar o bloqueio hidráulico da ferramenta

ATENÇÃO

Perigo de ferimentos devido à queda da ferramenta!

Em caso de instalação ou utilização incorreta, a ferramenta pode cair devido a operação inadvertida. Assim, pessoas que se encontram nas proximidades podem ser feridas.

- ▶ O bloqueio hidráulico da ferramenta só pode ser montada por uma oficina especializada.
- ▶ Abaixar a ferramenta perto do chão ou em cima de uma superfície segura antes de utilizar a função do bloqueio da ferramenta.



O mecanismo de bloqueio hidráulico da ferramenta só é ativado ao nível do solo.

Abrir o bloqueio da ferramenta:

- consulte as instruções de software separadas

Fechar o bloqueio da ferramenta:

- consulte as instruções de software separadas

Verificar o bloqueio da ferramenta:

Só para a armação de troca Euro:

- Controlar que os indicadores amarelos se encontram respetivamente nas posições exteriores.




Fig. 82 Verificar a posição dos indicadores amarelos

Só para a armação de troca combinada Euro-SMS:

- Controlar que as pontas da seta do autocolante estão encostadas à placa de montagem.




Fig. 83 Verificar o bloqueio da ferramenta através do autocolante

Só para a armação de troca combinada Euro-MX:

- Verificar se as setas do autocolante apontam diretamente para o lado direito do disco de regulação.




Fig. 84 Verificar o bloqueio da ferramenta através do autocolante

- Controlar que os dois pernos de bloqueio engancham corretamente nos olhais da ferramenta.




Fig. 85 Verificar a posição das pernos de bloqueio

Legenda

- 1 Perno de bloqueio
- 2 Olhal

- Pressionar a ferramenta com a ponta no chão.
- ✓ Em caso de bloqueio correto, a ferramenta fica na armação de troca.
- ✓ O bloqueio da ferramenta está verificado.




Fig. 86 Pressionar a ferramenta no chão

6.5 Recolher e pousar as ferramentas

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos e danos materiais devido à queda da carga ou ao carregador frontal que desce!

Em caso de ferramentas compridas ou que vertam muito para a frente, o centro de gravidade pode deslocar-se e a válvula limitadora de pressão do carregador frontal pode abrir-se automaticamente. Desse modo, o carregador frontal verte ou baixa de forma não controlada e pode causar ferimentos graves e danos materiais.

- ▶ Observe a carga máxima do carregador frontal (consulte *11 Dados técnicos*).
- ▶ Nos trabalhos com carregador frontal, utilize sempre um contrapeso na traseira do trator (consulte *5.3.2 Colocar lastro*).
- ▶ Nos trabalhos de carga, mande sair as pessoas da zona de trabalho (consulte *2.8 Zonas de perigo*).

INDICAÇÃO

Danos materiais devido a ferramentas inadequadas!

A recolha de ferramentas muito compridas, muito largas ou muito pesadas pode ter como consequência a danificação do trator, do carregador frontal ou da ferramenta.

- ▶ Observe as medidas e os pesos corretos dos carregadores frontais e das ferramentas.
- ▶ Utilize apenas ferramentas previstas para o carregador frontal e para armação de troca instalada.
- ▶ Utilize ferramentas que sejam adequadas apenas para a atividade.
- ▶ Observe o manual de instruções da ferramenta.

6.5.1 Preparar a armação de troca combinada para a ferramenta Euro-SMS

Preparar a armação de troca para a ferramenta Euro:

- Puxar o botão de segurança e rodar o sistema para baixo até à escora transversal inferior.
- ✓ O pino de encaixe encaixa no orifício da parede interior da armação de troca.

 Efetuar o processo para os dois sistemas.

- ✓ A armação de troca está preparada para a ferramenta Euro.




Fig. 87 Girar os sistemas para baixo

Legenda

- 1 Sistema
- 2 Botão vermelho
- 3 Escora transversal inferior




Fig. 88 Sistema girado para baixo

Legenda

- 1 Parede interior da armação de troca
- 2 Pino de encaixe

Preparar a armação de troca para a ferramenta SMS:

- Puxar o botão de segurança e rodar o sistema para cima.
- ✓ O pino de encaixe encaixa atrás da parede interior da armação de troca.



Efetuar o processo para os dois sistemas.

- ✓ A armação de troca está preparada para a ferramenta SMS.




Fig. 89 Girar os sistemas para cima

Legenda

- 1 Botão vermelho
- 2 Sistema




Fig. 90 Sistemas girados para cima (vista de trás)

Legenda

- 1 Pino de encaixe
- 2 Parede interior da armação de troca

6.5.2 Preparar a armação de troca combinada para a ferramenta Euro-MX

i Os adaptadores têm um aspeto ligeiramente diferente para armações de troca estreitas e largas. As ilustrações mostram adaptadores para uma armação de troca estreita.

Preparar a armação de troca para a ferramenta Euro:

- (1) Remover o contrapino de tubo do perno de bloqueio.
- (2) Remover o perno de bloqueio e retirar o adaptador.
- (3) Empurrar o adaptador sobre o suporte e fixá-lo com um contrapino.
- (4) Voltar a colocar o perno de bloqueio e fixar com um contrapino de tubo.

i Efetuar o processo para os dois adaptadores.

- ✓ A armação de troca está preparada para a ferramenta Euro.

Preparar a armação de troca para a ferramenta MX:

- (1) Remover o contrapino do adaptador.
- (2) Retirar o adaptador do suporte e colocar na escora transversal superior.
- (3) Voltar a colocar a contrapino no suporte.
- (4) Ficar o adaptador com pernos de bloqueio.
- (5) Fixar o perno de bloqueio com um contrapino de tubo.

i Efetuar o processo para os dois adaptadores.

- ✓ A armação de troca está preparada para a ferramenta MX.




Fig. 91 Adaptador em posição de estacionamento (armação de troca preparada para a ferramenta Euro)




Fig. 92 Adaptador em posição de trabalho (armação de troca preparada para a ferramenta MX)

Legenda

- 1 Suporte
- 2 Contrapino
- 3 Adaptador
- 4 Perno de bloqueio
- 5 Contrapino do tubo

6.5.3 Recolher ferramentas com bloqueio mecânico da ferramenta na armação de troca Euro e combinada

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos e danos materiais devido à queda da ferramenta!

O bloqueio automático funciona apenas até aprox. 1,5 m de altura. Uma ferramenta não corretamente bloqueada pode cair e causar danos nos arredores e ferimentos.

- ▶ Verifique sempre o bloqueio correta da ferramenta.

⚠ CUIDADO

Perigo de esmagamento devido à tensão da mola!

Na pega do bloqueio da ferramenta existe uma tensão da mola que fecha o bloqueio ao levantar a pega. Um manuseio incorreto causa ferimentos nas mãos e nos dedos.

- ▶ Acione o manípulo sempre com uma mão e pegue-o sempre no meio.

Recolher a ferramenta:

- (1) Abrir o bloqueio da ferramenta (consulte 6.4.1 Utilizar o bloqueio mecânico da ferramenta na armação de troca Euro e combinada).




Fig. 93 Abrir o bloqueio da ferramenta

- (2) Utilize a função *Verter* até que a biela transversal superior da armação de troca se encontrar por baixo do gancho da ferramenta.




Fig. 94 Posicionar o braço oscilante

- (3) Aproximar-se da ferramenta.




Fig. 95 Aproximar-se

- (4) Conduzir com cuidado o trator até a biela transversal da armação de troca ficar na ferramenta.




Fig. 96 Enganchar

- (5) Utilizar a função *Recolher* e avançar um pouco até que a biela transversal enganchar.
- ✓ O bloqueio da ferramenta fecha automaticamente.
- (6) Verificar o bloqueio da ferramenta (consulte 6.4.1 *Utilizar o bloqueio mecânico da ferramenta na armação de troca Euro e combinada*).




Fig. 97 Acionar o bloqueio da ferramenta

- (7) Unir, eventualmente, os condutores hidráulicos da ferramenta com os acoplamentos do carregador frontal.
- Baixar o carregador frontal até que a ferramenta fique na horizontal sobre o chão.
 - Puxar o travão de estacionamento.
 - Desligar o motor.
 - Colocar o sistema hidráulico sem pressão (consulte 6.1 *Elementos de controlo*).
ou
Mover a alavanca de comando com função de ferramenta acionada nas posições finais laterais para retirar a pressão do sistema hidráulico da ferramenta (consulte 6.1 *Elementos de controlo*).
 - Ligar os condutores hidráulicos da ferramenta aos acoplamentos na armação de troca.
- (8) Em caso de fabricos de terceiros: coloque com cuidado a ferramenta em todas as posições finais para garantir que a ferramenta não colida com o carregador frontal.
- ✓ A ferramenta está recolhida e operacional.




Fig. 98 Unir os condutores hidráulicos da ferramenta com os acoplamentos do carregador frontal

6.5.4 Recolher ferramentas com bloqueio hidráulico da ferramenta

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos devido à queda da ferramenta!

Em caso de bloqueio da ferramenta aberto ou bloqueio da ferramenta incorretamente bloqueado a ferramenta pode cair. Pessoas que se encontram nas proximidades podem ser feridas gravemente.

- ▶ O bloqueio da ferramenta apenas pode ser acionado se a ferramenta estiver perto do chão ou sobre um espaço seguro.
- ▶ Verifique sempre o bloqueio correta da ferramenta.

Recolher a ferramenta:

- (1) Aproximar-se da ferramenta.
- (2) Abrir o bloqueio da ferramenta (consulte 6.4.2 Utilizar o bloqueio hidráulico da ferramenta).
- (3) Utilize a função *Verter* até que a biela transversal superior da armação de troca se encontrar por baixo do gancho da ferramenta.




Fig. 99 Aproximar-se

- (4) Conduzir com cuidado o trator até a biela transversal da armação de troca ficar na ferramenta.
- (5) Fechar o bloqueio da ferramenta (consulte 6.4.2 Utilizar o bloqueio hidráulico da ferramenta).
- (6) Verificar o bloqueio da ferramenta (consulte 6.4.2 Utilizar o bloqueio hidráulico da ferramenta).
- (7) Unir, eventualmente, os condutores hidráulicos da ferramenta com os acoplamentos do carregador frontal.




Fig. 100 Enganchar

- (7) Unir, eventualmente, os condutores hidráulicos da ferramenta com os acoplamentos do carregador frontal.
 - Baixar o carregador frontal até que a ferramenta fique na horizontal sobre o chão.
 - Puxar o travão de estacionamento.
 - Desligar o motor.
 - Colocar o sistema hidráulico sem pressão (consulte 6.1 Elementos de controlo).
ou
Mover a alavanca de comando com função de ferramenta acionada nas posições finais laterais para retirar a pressão do sistema hidráulico da ferramenta (consulte 6.1 Elementos de controlo).
 - Ligar os condutores hidráulicos da ferramenta aos acoplamentos na armação de troca.
 - (8) Em caso de fabricos de terceiros: coloque com cuidado a ferramenta em todas as posições finais para garantir que a ferramenta não colida com o carregador frontal.
- ✓ A ferramenta está recolhida e operacional.

6.5.5 Pousar as ferramentas

Pousar a ferramenta:

- (1) Baixar o carregador frontal para perto do chão de forma que a ferramenta fique na horizontal sobre o chão ou sobre um espaço seguro.



O carregador frontal não está completamente abaixado até ao chão.

- (2) Desligar o trator.
 - Puxar o travão de estacionamento.
 - Desligar o motor.
 - Colocar o sistema hidráulico sem pressão (consulte 6.1 *Elementos de controlo*).
 - ou
 - Mover a alavanca de comando com função de ferramenta acionada nas posições finais laterais para retirar a pressão do sistema hidráulico da ferramenta (consulte 6.1 *Elementos de controlo*).
- (3) Abrir o bloqueio da ferramenta (consulte 6.4 *Utilizar o bloqueio da ferramenta*).
- (4) Separar, eventualmente, os condutores hidráulicos dos acoplamentos na armação de troca (consulte 3.8 *Acoplamentos hidráulicos*).
- (5) Ligar o trator.
- (6) Baixar a ferramenta até ao chão.
- (7) Desenganchar a armação de troca do gancho da ferramenta.
 - Utilize a função *Verter* até que a biela transversal superior se encontrar por baixo do gancho da ferramenta.




Fig. 101 Abrir o bloqueio da ferramenta




Fig. 102 Soltar os condutores hidráulicos




Fig. 103 Desenganchar a armação de troca

- (8) Andar lentamente com o trator de marcha-atrás.
 - (9) Verificar a posição segura da ferramenta.
 - (10) Cobrir a ferramenta, eventualmente, com uma lona de proteção.
- ✓ A ferramenta está pousada.




Fig. 104 Andar

6.6 Nivelar de marcha-atrás

INDICAÇÃO

Danos materiais devido ao nivelamento incorreto!

Se o carregador frontal não for utilizado corretamente para o nivelamento, a máquina pode ser sobrecarregada e danificada.

- ▶ Nivelar apenas com ferramentas de pá.
- ▶ Nivelar apenas com a aresta dianteira da pá.
- ▶ Respeitar o ângulo máximo de 45° entre a aresta inferior da pá e o chão.
- ▶ Conduzir com esta posição da pá apenas em marcha-atrás.
- ▶ Respeitar a velocidade máxima de 10 km/h.

Com uma ferramenta de pá, o carregador frontal pode efetuar ligeiros trabalhos de nivelamento.

Nivelar de marcha-atrás:

- (1) Baixar o carregador frontal.
 - (2) Utilizar a função *Verter* e *Recolher* até que o ângulo entre a aresta inferior da pá e o chão é, no máximo, 45°.
 - (3) Conduzir lentamente para trás.
- ✓ O chão está nivelado.




Fig. 105 Nivelar de marcha-atrás

Legenda

- 1 Respeitar o ângulo máximo de 45° entre a aresta inferior da pá e o chão
- 2 Respeitar a velocidade máxima de 10 km/h

6.7 Trabalho de limpeza (especialmente remoção de neve)

INDICAÇÃO

Danos materiais devido à remoção incorreta!

Obstáculos (por exemplo, tampas de esgoto, bermas) debaixo do material a ser removido (por exemplo, neve), podem danificar gravemente a ferramenta, a carregadora frontal, os acessórios e o trator em caso de colisão.

- ▶ Efetuar a remoção que em terreno sem obstáculos.
- ▶ Respeitar a velocidade máxima de 6 km/h.

Com uma ferramenta de balde, o carregador frontal pode efetuar ligeiros trabalhos de limpeza.

Limpar uma área:

- (1) Colocar o balde na vertical.
 - (2) Baixar o carregador frontal até que a borda do balde contar o chão.
 - (3) Ativar a posição flutuante (consulte o manual de instruções do carregador frontal).
 - (4) Avançar com, no máximo, 6 km/h.
- ✓ A área foi limpa.




Fig. 106 Remover

Legenda

- 1 Ângulo de 90°
- 2 Respeitar a velocidade máxima de 6 km/h

6.8 Recolher carga

⚠ PERIGO

Perigo de vida devido a carga que cai nos carregadores frontais sem versão paralela!

Nos carregadores frontais sem versão paralela, a ferramenta inclina-se para trás na elevação. Assim, a carga pode cair em cima do condutor e causar-lhe ferimentos fatais.

- ▶ Observe a carga durante o levantamento. Não levante a carga na marcha atrás.
- ▶ Nos carregadores frontais sem versão paralela, compense o aumento de ângulo «vertendo» a ferramenta.

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos e danos materiais devido à queda da carga ou ao carregador frontal que desce!

Em caso de ferramentas compridas ou que vertam muito para a frente, o centro de gravidade pode deslocar-se e a válvula limitadora de pressão do carregador frontal pode abrir-se automaticamente. Desse modo, o carregador frontal verte ou baixa de forma não controlada e pode causar ferimentos graves e danos materiais.

- ▶ Observe a carga máxima do carregador frontal (consulte 11 Dados técnicos).
- ▶ Nos trabalhos com carregador frontal, utilize sempre um contrapeso na traseira do trator (consulte 5.3.2 Colocar lastro).
- ▶ Nos trabalhos de carga, mande sair as pessoas da zona de trabalho (consulte 2.8 Zonas de perigo).

⚠ ATENÇÃO**Perigo de acidente em caso de condução na estrada pública devido ao carregador frontal levantado!**

Um carregador frontal demasiado levantado pode provocar colisões com linhas elétricas, pontes, árvores, etc.

- ▶ Observar as instruções para a condução na estrada (consulte 6.9 *Conduzir na estrada*).
- ▶ Não conduza nas vias rodoviárias com a ferramenta carregada.

INDICAÇÃO**Danos materiais devido à condução em marcha atrás incorreta com carga!**

Se a ferramenta ou a armação de troca na marcha atrás sob carga se encontra no chão, pode surgir um forte desgaste e danos no carregador frontal e na armação de troca.

- ▶ Depois de recolher a carga com o carregador frontal na posição inferior, levantar primeiro o carregador frontal e conduzir depois em marcha atrás.

INDICAÇÃO**Danos materiais devido à recolha com o carregador frontal totalmente rebaixado!**

Se com o carregador frontal completamente rebaixado for utilizada a função *recolher*, a armação de troca pode esfregar no solo. Pode surgir um forte desgaste e danos no carregador frontal e na armação de troca.

- ▶ Levantar primeiro o carregador frontal (cerca de 10 cm) e utilizar depois a função *recolher*.



Para evitar desgaste na armação de troca e na ferramenta, os carregadores frontais podem ser equipados opcionalmente com patins de desgaste (consulte 3.6 *Patins de desgaste*). Os patins de desgaste aumentam a distância entre a armação de troca ou ferramenta e o chão. Nos carregadores frontais FZ46-26 até FZ 48-42, os patins de desgaste pertencem ao equipamento de série.



A recolha da carga é descrita no exemplo de uma ferramenta de recolha da STOLL. Observe o manual de instruções da ferramenta montada.

Recolher carga:

→ Antes de começar o trabalho, verificar a função segura e correta da ferramenta sem carga.

- (1) Baixar o carregador frontal para a altura desejada.
- (2) Colocar a ferramenta na horizontal e entrar de frente na carga.



Para um carregamento mais fácil da ferramenta ao entrar na carga, levantar ligeiramente o carregador frontal.




Fig. 107 Baixar o carregador frontal e entrar em frente na carga

- (3) Inclinar a ferramenta para trás.




Fig. 108 Inclinar a ferramenta para trás e recolher a carga

- (4) Levante o carregador frontal.
 (5) Conduzir lentamente para trás.
 (6) Deslocar a carga para o destino.
 ✓ A carga foi recolhida.




Fig. 109 Marcha atrás sob carga – errado




Fig. 110 Marcha atrás sob carga – correto

6.9 Conduzir na estrada

⚠ ATENÇÃO

Perigo de acidente e de ferimentos grave devido à queda da carga!

Ao conduzir na estrada, a carga que cai pode provocar acidentes e ferimentos graves nos utentes de trânsito.

- ▶ Não conduza nas vias rodoviárias com a ferramenta carregada.

⚠ ATENÇÃO

Possível perigo de acidente e de ferimentos devido a movimentos involuntários do carregador frontal!

Um acionamento inadvertido do carregador frontal durante a condução na estrada pode originar acidentes e assim ferir pessoas.

- ▶ Bloquear a alavanca de comando ou o sistema hidráulico do carregador frontal durante a condução na estrada.

⚠ ATENÇÃO**Possível perigo de ferimentos devido ao movimento não controlado do carregador frontal!**

Se o controlador não for acionado durante algum tempo, podem surgir, p. ex., diferenças de temperatura entre o óleo hidráulico e o controlador. Assim, as unidades de controlo incrustam-se e o carregador frontal move-se de forma não controlada. Como consequência, pode provocar acidentes graves.

- ▶ Em caso de temperaturas ambientes inferiores a 10 °C e não utilização do carregador frontal de mais de 15 minutos, acione sempre primeiro as funções *recolher* e *verter* quando o trator estiver imobilizado para aquecer a unidade de comando.
- ▶ Utilize as funções *Elevar* e *Baixar* apenas depois da fase de aquecimento.

⚠ ATENÇÃO**Perigo de acidente devido ao carregador frontal levantado!**

Ao conduzir na estrada, o trator com o carregador frontal levantado pode tombar e causar acidentes graves.

- ▶ Nos trabalhos com carregador frontal, utilize sempre um contrapeso na traseira do trator.
- ▶ Não conduza mais depressa do que 25 km/h.
- ▶ Observe as dimensões alteradas da máquina.
- ▶ Observe a altura de passagem, por ex., por baixo de pontes, cabos de alta tensão ou árvores.
- ▶ Conduza com especial cuidado nas curvas.
- ▶ Observe a distância de travagem maior.
- ▶ Dado o caso, peça ajuda em caso de má visibilidade.

⚠ ATENÇÃO**Perigo de acidente devido ao ofuscamento de outros utentes da estrada!**

Ao conduzir em estradas, os faróis podem ofuscar outros utentes da estrada e causar acidentes e ferimentos. Os faróis não são autorizados para serem utilizados na condução em via pública.

- ▶ Antes de conduzir em estradas, desligar o farol.

Na condução na estrada, o trator com carregador frontal montado só pode ser conduzido por pessoas que tenham a carta de condução necessária e o conhecimento das regras públicas de trânsito.

Além disso observe:

- Desmonte a ferramenta respeitando uma distância superior a 3,5 m entre o volante e aresta dianteira da ferramenta.
- Se possível, levante o carregador frontal de modo a que a resta dianteira da ferramenta não ultrapasse os 4 m de altura e aresta inferior da ferramenta não desça abaixo dos 2 m, no mínimo, da faixa de rodagem.
- Ativar a proteção de condução na via pública (ver 6.9.1 *Ativar e desativar a proteção de condução na estrada*).
- Se existir, ative o Comfort-Drive (ver 4.7.2 *Comfort-Drive*).
- Observe as regras de trânsito nacionais em vigor.

6.9.1 Ativar e desativar a proteção de condução na estrada

Alavanca de comando própria do trator e joystick STOLL

Ativar a proteção da condução na via pública:

- (1) Desligar o sistema no software ISOBUS (Consulte as instruções de software separadas).
 - ✓ A proteção da condução na via pública está ativada. Um acionamento acidental do carregador frontal já não é possível.

6.9.2 Passar por baixo de passagens baixas

Por ex., nas pontes, nos cabos de alta tensão ou nas árvores, a altura de passagem pode ser baixa para o carregador frontal levantado. Neste caso, observe o seguinte procedimento:

Passar por baixo de passagens baixas:

- (1) Parar antes da passagem.
- (2) Desativar a proteção de condução na estrada.
- (3) Utilizar a função *Recolher* e *Verter* para aquecer, eventualmente, o controlador.
- (4) Baixar o carregador frontal.
- (5) Passar por baixo da passagem.
- (6) Depois da passagem, levantar o carregador frontal.
- (7) Ativar a proteção de condução na estrada.
 - ✓ Passou por baixo da passagem.

6.10 Parar o trator com o carregador frontal

ATENÇÃO

Possível perigo de ferimentos devido à descida do carregador frontal!

O carregador frontal vai baixando com o tempo através da queda de pressão no sistema hidráulico. Aqui podem surgir danos e acidentes.

- ▶ Ao parar ou sair do trator, baixar sempre o carregador frontal.
- ▶ Observe todos os passos de ação para parar corretamente o trator com o carregador frontal.

Parar o trator com o carregador frontal:

- (1) Baixar o carregador frontal até ao chão.
- (2) Desligar o trator.
 - Puxar o travão de estacionamento.
 - Desligar o motor.
- (3) Colocar o sistema hidráulico sem pressão (consulte 6.1 *Elementos de controlo*).
- (4) Retirar a chave da ignição para proteger o trator contra uma utilização não autorizada.
 - ✓ O trator com o carregador frontal está parado com segurança.

Para parar o trator com carregador frontal, observe também o manual de instruções do trator.

Instruções para parar o trator sem carregador frontal, consulte 9.1 *Colocação fora de serviço provisória*.

7 Detecção de erros em caso de avarias

⚠ ATENÇÃO

Perigo de morte e danos materiais devido à segurança que falta!

Trabalhos de deteção de erros e de reparação não efetuados corretamente prejudicam a segurança do carregador frontal.

- ▶ Os trabalhos de reparação necessários só podem ser efetuados por uma oficina especializada.

As avarias no carregador frontal são originadas frequentemente por fatores não causados por falha de funcionamento do carregador frontal.

Em caso de avarias, verifique em primeiro:

- Existe óleo suficiente no depósito hidráulico do trator?
- Foi utilizado o óleo correto?
Utilizar o óleo apenas de acordo com o manual de instruções do trator. O óleo incorreto pode originar a formação de espuma e fugas.
- O óleo hidráulico está limpo e sem humidade?
Substituir o óleo e o filtro, se necessário.
Montar, eventualmente, um filtro adicional no sistema hidráulico.
- As mangueiras e as ligações estão corretamente montadas?
As ligações têm de estar encaixadas.
- As mangueiras e as ligações estão intactas, não estão apertadas ou torcidas?
- Os cilindros do carregador frontal foram movidos várias vezes nas posições finais para remover o ar dos condutores e dos cilindros?
- Teve em conta as temperaturas mínimas exteriores?
O óleo já atingiu a temperatura de serviço?

Se estes pontos não forem resolvidos, a tabela seguinte ajuda-o a localizar e a reparar a avaria.



Reparações inadequadas podem resultar em riscos de segurança. Por isso, apenas podem ser executados trabalhos de reparação por técnicos suficientemente qualificados!
A STOLL recomenda a execução dos trabalhos de reparação por uma oficina especializada.

Descrição da falha	Causa	Resolução de falhas
Alavanca de comando emperrada.	Cabos Bowden emperrados.	Verificar as fixações, a colocação e se os bacos Bowden não estão emperrados. Se necessário, olear ou substituir os cabos Bowden.
	Válvula que se move com dificuldade no bloco de controlo.	Verificar a válvula, eventualmente substituir.
O carregador frontal e/ou a ferramenta trabalham no sentido errado à alavanca de comando.	Ligação hidráulica mal montada.	Verificar e, se necessário, corrigir as ligações hidráulicas.
	Cabos Bowden mal montados.	Verificar e, se necessário, corrigir a ligação dos cabos Bowden.
	Alavanca de comando mal alinhada.	Verificar a posição de montagem, eventualmente, alterar a ligação dos cabos Bowden.

Descrição da falha	Causa	Resolução de falhas
O carregador frontal, a ferramenta e a ferramenta com função hidráulica, como garra superior, movem-se muito devagar ou não se movem.	Óleo a menos no sistema hidráulico.	Verificar o nível do óleo e, se necessário, reatestar.
	Acoplamentos hidráulicos mal montados.	Verificar as ligações.
	Bomba do trator gasta.	Verificar e, se necessário, substituir a bomba do trator.
	Fluxo do óleo demasiado baixo.	Verificar o sistema hidráulico do trator.
	Rotação do motor demasiado baixa.	Aumentar a rotação do motor.
	Líquido hidráulico demasiado frio.	Aquecer o sistema hidráulico à temperatura de trabalho.
	Demasiada carga na ferramenta.	Reduzir a carga.
	Acoplamento hidráulico danificado.	Verificar os engates, se necessário, substituí-los.
	Fuga interna no cilindro hidráulico.	Verificar o cilindro, se necessário, reparar ou substituir o cilindro danificado.
	Válvula limitadora de pressão mal ajustada.	Verificar o ajuste da válvula limitadora de pressão.
	Fuga interna no bloco de comando.	Verificar e, se necessário, substituir o bloco de comando.
	Alavanca de comando mal ajustada.	Corrigir os ajustes da alavanca de comando.
Válvula da garra superior não reage.	Verificar o imã e a válvula, eventualmente substituir.	
Capacidade de elevação e de rasgamento demasiado baixa.	Pressão de óleo demasiado baixa.	Verificar o sistema hidráulico do trator.
	Fuga interna no cilindro hidráulico.	Verificar o cilindro, se necessário, reparar ou substituir o cilindro danificado.
	Demasiada carga na ferramenta.	Reduzir a carga.
	Válvula limitadora de pressão primária ou secundária mal ajustada ou com defeito.	Verificar o ajuste das válvulas limitadoras de pressão e, se necessário, substituir.
	Fuga interna no bloco de comando.	Verificar e, se necessário, substituir o bloco de comando.
Ar no óleo hidráulico (detetável no líquido hidráulico com espuma).	A bomba hidráulica aspira ar.	Verificar se os condutores entre a bomba hidráulica e o depósito estão soltos ou se há ligações danificadas.
	Filtro hidráulico sujo.	Verificar o filtro hidráulico e substituí-lo, se necessário.
	Nível de óleo muito baixo no tanque.	Verificar a quantidade de óleo e reabastecer, se necessário.
	Misturar tipos de óleo.	Utilizar apenas óleos recomendados.
	Introdução de óleo de retorno.	Ligação para óleo de retorno de acordo com a especificação.
Fuga nos acoplamentos hidráulicos do carregador frontal ou do 3.º ou 4.º circuito de comando.	Fuga devido a sujidade que entrou.	Limpar ou substituir o acoplamento. Em caso de não utilização do carregador frontal ou do 3.º ou 4.º circuito de comando, fechar os acoplamentos hidráulicos com as tampas protetoras ou fechar a tampa com Hydro-Fix.
	Desgaste ou danificações dos engates.	Substituir os engates.
Carregador frontal, ferramenta e ferramenta com função hidráulica bloqueados durante o movimento de elevação ou rebaixamento.	Acoplamento não totalmente fechado.	Verificar o acoplamento hidráulico.
	Acoplamento danificado.	Substituir as metades danificadas dos acoplamentos.
	Hydro-Fix, acoplador múltiplo e Implement-Fix não totalmente fechados.	Controlar a alavanca de bloqueio quanto a deformações. Verificar os engates quanto à fixação correta, se necessário, fixá-los.
O carregador frontal balança ao baixar a carga.	Velocidade a baixar demasiado elevada.	Travar a velocidade de rebaixamento.

Descrição da falha	Causa	Resolução de falhas
Os cilindros da ferramenta saem, mas não voltam a entrar.	A vedação do pistão no cilindro da ferramenta está danificada, unindo assim as superfícies do pistão e do anel entre si.	Verificar se o cilindro separado está vedado, se necessário, substituir o cilindro danificado.
	Fluxo de óleo demasiado baixo.	Verificar o sistema hidráulico do trator.
	A válvula limitadora de pressão dupla do bloco de controlo do carregador frontal não fecha.	Limpar a válvula limitadora de pressão dupla e, se necessário, substituir.
Fugas no bloco e no sistema hidráulico.	Ligações aparafusadas soltas.	Reapertar as ligações aparafusadas.
	Fuga entre o íman e a válvula.	Desapertar a porca serrilhada, retirar o íman, reapertar o núcleo do íman com a chave inglesa.
	Fuga entre os flanges da válvula.	Reapertar os parafusos ou substituir os anéis de vedação.
	Vedações com defeito.	Substituir os anéis de vedação.
Na recolha, o carregador frontal levanta da posição descida.	Falta de óleo no lado da biela do cilindro do braço oscilante.	Aumentar a rotação do motor no rebaixamento.
		Baixar sem posição flutuante.
Na recolha, o carregador frontal levanta da posição descida e ao verter em seguida, o carregador frontal baixa rápido demais.	Falta de óleo no fundo da biela do cilindro do braço oscilante.	Depois do erro anterior, acionar só a função <i>Elevação</i> até que o carregador frontal levante e a ferramenta funcione de forma paralela.
O bloqueio do carregador frontal não pode ser travado corretamente.	O bloqueio do carregador frontal Não está ajustado corretamente.	Ajustar o bloqueio do carregador frontal (consulte 5.6 <i>Ajustar o bloqueio do carregador frontal</i>).
	O calço de aperto está montado em posição incorreta.	Verificar a posição de montagem do calço de aperto, caso necessário, mandar adaptar (consulte 5.6 <i>Ajustar o bloqueio do carregador frontal</i>).
	Desgaste dos suportes do carregador frontal.	Verificar os suportes do carregador frontal (consulte 8.2.2 <i>Indicações de manutenção dos suportes do carregador frontal</i>) e mandar reparar ou substituir os peças de montagem numa oficina especializada.
Os engates de encaixe não podem ser acoplados.	Pressão no sistema.	Deixar reduzir a pressão por uma oficina especializada.

8 Conservação

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos graves devido ao rebaixamento não controlado do carregador frontal!

Durante os trabalhos de manutenção e de reparação, um carregador frontal levantado pode baixar inesperadamente e esmagar e ferir pessoas.

- ▶ Efetuar os trabalhos de reparação apenas com o carregador frontal totalmente rebaixado.

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos devido à queda do carregador frontal!

Se o carregador frontal for colocado em cima dos apoios de descanso, este encontra-se em posição não suficientemente segura para poder efetuar os trabalhos de reparação. O carregador frontal pode tombar e ferir gravemente as pessoas que se encontram nas proximidades.

- ▶ Efetuar os trabalhos de reparação apenas com o carregador frontal montado.
- ▶ Caso a montagem não for possível, proteja o carregador frontal com a ajuda de uma grua ou com cabos ou correntes firmes contra o capotamento.

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimento devido ao óleo hidráulico sob alta pressão!

Mesmo com o trator parado ou com o carregador frontal desmontado, o sistema hidráulico pode estar ainda sob pressão. Em caso de manutenção inadequada, o óleo pode sair sob alta pressão e ferir gravemente as pessoas que se encontram nas proximidades.

- ▶ Antes de abrir os acoplamentos ou antes da desmontagem de componentes, coloque o sistema hidráulico sem pressão.
- ▶ Na procura de fugas, utilize sempre meios auxiliares adequados.
- ▶ Nunca procure fugas com os dedos.

⚠ CUIDADO

perigo de queimaduras devido a peças quentes da máquina!

Os componentes hidráulicos, assim como outras peças da máquina do carregador frontal e do trator podem aquecer durante o funcionamento. Nos trabalhos de reparação podem surgir queimaduras da pele.

- ▶ Antes de começar com os trabalhos de reparação, deixe arrefecer a máquinas e os componentes até 55°C.

A conservação ajuda na conservação da funcionalidade do carregador frontal e evita um desgaste precoce. Distingue-se as seguintes medidas:

- Limpeza e conservação
- Manutenção
- Reparação

8.1 Limpeza e conservação

INDICAÇÃO

Possíveis danos materiais devido a detergentes incompatíveis!

Detergentes incompatíveis podem danificar as superfícies e os dispositivos de segurança e destruir as vedações.

- ▶ Utilize apenas detergentes compatíveis com as superfícies do equipamento e do material das vedações.
-
- Limpe o carregador frontal com água e detergentes suaves.
 - Superfícies lubrificadas do carregador frontal, relubrificar depois da limpeza.

8.1.1 Plano de limpeza

Os intervalos de limpeza são valores de referência.

- Adapte os intervalos às condições de utilização.
- Em caso de perguntas, dirija-se à oficina especializada.

Posição de manutenção	Atividade	Intervalo [Horas de funcionamento]
Sensor de ângulo de rotação na armação de troca	Limpar o interior da caixa e do sensor (consulte Fig. 111)	100 h




Fig. 111 Limpar o sensor de ângulo de rotação

8.1.2 Pontos de lubrificação

Pontos de lubrificação dos ganchos de retenção

Os suportes do carregador frontal devem ser lubrificados regularmente (ver 8.1.3 Plano de lubrificação).




Fig. 112 Pontos de lubrificação dos suportes do carregador frontal



Lubrifique os pontos de lubrificação dos suportes do carregador frontal em cada montagem ou desmontagem do carregador frontal para poupar trabalho adicional.

Pontos de lubrificação do carregador frontal FS IB+ e FZ IB+

O carregador frontal FS IB+ possui de 9 pontos de lubrificação em cada lado:




Fig. 113 Pontos de lubrificação FS IB+

O carregador frontal FZ IB+ possui de 12 pontos de lubrificação em cada lado:




Fig. 114 Pontos de lubrificação FZ IB+

i O bico de lubrificação na posição 1 só pode ser atingido levantando ligeiramente o carregador frontal e pousando-o na ponta da ferramenta.

8.1.3 Plano de lubrificação

Ponto de lubrificação	Intervalo [horas de funcionamento]	Lubrificante
Pontos de apoio	20 h	Massa lubrificante universal DIN 51502 K2K, ISO 6743 ISO-L-XCCEA2, ou semelhante
Suportes do carregador frontal (ganchos de retenção)	100 h	
Bloqueio do carregador frontal	100 h	Massa lubrificante universal ou óleo lubrificante

i Reduzir os intervalos de lubrificação se estiver demasiado sujo.

8.2 Manutenção

⚠ ATENÇÃO

Perigo de morte e danos materiais devido à manutenção que falta!

Trabalhos de manutenção não efetuados ou efetuados incorretamente prejudicam a segurança do carregador frontal.

- ▶ A manutenção só pode ser efetuada por pessoal autorizado.
- ▶ Defeitos visíveis só podem ser eliminados por pessoal técnico formado.
- ▶ Observe outras documentações, p. ex. das ferramentas, para outros trabalhos de manutenção.

Para garantir um estado de funcionamento correto do carregador frontal, os trabalhos de manutenção definidos devem ser efetuados nos intervalos previstos por pessoal técnico autorizado.

- Mande efetuar regularmente os trabalhos de manutenção de acordo com os intervalos de manutenção descritos em seguida.

8.2.1 Plano de manutenção

Os Os intervalos de manutenção são valores de referência.

- Adapte os intervalos às condições de utilização.
- Em caso de perguntas, dirija-se à oficina especializada.

Posição de manutenção	Atividade	Intervalo [Horas de funcionamento]
Controle as ligações aparafusadas,	Controlar, se necessário, reapertá-las (consulte 11.3 Binários dos parafusos)	100 h
Pontos de apoio	Controlar a folga do rolamento ¹ , dado o caso, trocar as buchas do rolamento por uma oficina especializada	100 h ²
	Lubrificar (consulte plano de lubrificação)	20 h
Suportes do carregador frontal (ganchos de retenção)	Verificar se há desgaste (consulte 8.2.2 Indicações de manutenção dos suportes do carregador frontal)	200 h
	Lubrificar (consulte plano de lubrificação)	100 h
Bloqueio do carregador frontal	Controlar o ajuste (consulte 8.2.3 Indicações de manutenção do bloqueio do carregador frontal)	20 h
	Lubrificar (consulte plano de lubrificação)	100 h
Mangueiras hidráulicas	Controlo visual, se necessário, substituição pela oficina especializada	100 h
	Substituição pela oficina especializada	4 anos ³
Carregador frontal e conjunto de montagem	Controlo visual quanto a danificações (sobretudo fissuras)	100 h
Armação de troca	Verificar na borda inferior se há desgaste (consulte 8.2.7 Instruções de manutenção para a armação de troca)	100 h

¹ A folga do rolamento é de 0,5 mm no máximo.

² pelo menos uma vez por mês

³ consulte indicações abaixo 8.2.5 Indicações de manutenção para os condutores hidráulicos

8.2.2 Indicações de manutenção dos suportes do carregador frontal

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos graves devido à queda do carregador frontal!

Em caso de desgaste forte do gancho de retenção, o carregador frontal pode cair e ferir assim gravemente o condutor ou as pessoas que se encontram nas proximidades.

- ▶ Controle regularmente o desgaste do gancho de retenção.
- ▶ Monte o carregador frontal apenas em suportes não gastos e não danificado.
- ▶ Mande reparar ou substituir as peças de montagem gastas ou danificada numa oficina especializada autorizada.

- Para controlar o desgaste dos ganchos de retenção, respeite as seguintes medidas de desgaste:

Dimensão	variável
L	300 mm
X	Limite do desgaste: 61 mm Dimensão nominal: 60 ±0,2 mm
D	40 mm




Fig. 115 Medidas de desgaste do gancho de retenção

8.2.3 Indicações de manutenção do bloqueio do carregador frontal

Verificar o bloqueio do carregador frontal FS e FZ 36-20 até 43-34

Verificar o bloqueio do carregador frontal:

- (1) Abrir totalmente o bloqueio do carregador frontal.
- (2) Fechar o bloqueio do carregador frontal.
 - Observar a força manual necessária, assim que o processo de tensão inicia no ponto de desvio.
 - Mover a alavanca totalmente para baixo.
 - ✓ Com o bloqueio do carregador frontal fechado, a alavanca não pode “chocalhar”.
- (3) Caso necessário, ajustar novamente o bloqueio do carregador frontal (consulte 5.6.1 Ajustar o bloqueio do carregador frontal FS IB+ e FZ IB+ 39-20 até 43-34).
 - ✓ O bloqueio do carregador frontal está verificado.




Fig. 116 Verificar o bloqueio do carregador frontal

1 Alavanca

Verificar o bloqueio do carregador frontal "bloqueio duplo" FS e FZ 41-25 até 48-42

Verificar o bloqueio do carregador frontal:

- (1) Fechar o bloqueio do carregador frontal.
 - Pressionar a alavanca para baixo.




Fig. 117 Verificar o bloqueio do carregador frontal

Legenda

- 1 Trinco rotativo
- 2 Alavanca

- (2) Soprar o bloqueio do carregador frontal com ar comprimido.
- (3) Observar a folga entre a mola de disco e o trinco.
 - ✓ O calço de aperto está tensionado no máximo, se esta folga quase desaparecer ou a mola de disco ficar achatada.
- (4) Caso necessário, ajustar novamente o bloqueio do carregador frontal (consulte 5.6.2 *Ajustar o bloqueio do carregador frontal "bloqueio duplo" FS IB+ e FZ IB+ 41-25 até 48-42*).
 - ✓ O bloqueio do carregador frontal está verificado.




Fig. 118 Verificar a folga

Legenda

- 1 Trinco rotativo
- 2 Molas de disco

8.2.4 Indicações de manutenção Comfort-Drive

A manutenção do Comfort-Drive só pode ser efetuado por uma oficina especializada autorizada.

8.2.5 Indicações de manutenção para os condutores hidráulicos

⚠ ATENÇÃO

Perigo de acidente e de ferimento devido a mangueiras hidráulicas com defeito!

Mangueiras hidráulicas com defeito ou gastas podem ter como consequências que óleo hidráulico saia de forma não controlada e que pode ferir pessoas ou prejudicar a segurança do carregador frontal.

- ▶ Não utilize mangueiras hidráulicas que tenham mais de 6 anos.
- ▶ Não utilize mangueiras hidráulicas cujo material da mangueira tenha mais de 10 anos.
- ▶ Reduza o intervalo de troca se as mangueiras se desgastarem mais cedo.
- ▶ Use em todos os trabalhos no sistema hidráulico um equipamento de proteção individual, particularmente luvas à prova de óleo e óculos de proteção.
- ▶ Troque as mangueiras hidráulicas quando estas estiverem porosas ou com rachas.

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimento devido ao óleo hidráulico sob alta pressão!

Mesmo com o trator parado ou com o carregador frontal desmontado, o sistema hidráulico pode estar ainda sob pressão. Óleo hidráulico pode sair sob alta pressão e ferir pessoas.

- ▶ Antes de todos os trabalhos de manutenção; coloque o sistema hidráulico sem pressão.

De acordo com a norma DIN 20066, as mangueiras hidráulicas devem ser estar guardadas, no máximo, durante 2 anos e serem usadas, no máximo, 6 anos a partir da data de fabrico. Assim, resulta numa duração de utilização de, no mínimo, 4 anos com carga normal.

As mangueiras hidráulicas estão identificadas com 2 indicações de data:

- No material da mangueira, p. ex. "1Q15" para a fabricação da mangueira no 1.º trimestre de 2015;
- na válvula, p. ex. "0415" ou "04/15" para fabricação da mangueira em abril de 2015.

8.2.6 Indicações de manutenção para a formação de fissura

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos graves devido à queda de componentes!

Fissuras podem causar a queda de componentes. Neste caso, o condutor ou pessoas que se encontram nos arredores podem ficar gravemente feridas.

- ▶ Controlar regularmente o carregador frontal e o conjunto de montagem quanto à formação de fissuras.
- ▶ Utilizar o carregador frontal apenas em estado perfeito.
- ▶ Em caso de fissuras, entrar imediatamente em contacto com uma oficina especializada.

8.2.7 Instruções de manutenção para a armação de troca

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos graves devido à queda da armação de troca!

Em caso de desgaste forte da armação de troca, a armação de troca pode cair do carregador frontal e ferir assim gravemente o condutor ou as pessoas que se encontram nas proximidades.

- ▶ Controlar regularmente o desgaste da armação de troca.
- ▶ Utilizar o carregador frontal apenas com uma armação de troca não gasta e não danificada.
- ▶ Mandar reparar ou substituir a armação de troca gasta ou danificada numa oficina especializada autorizada.

- Para controlar o desgaste da armação de troca, baseia-se na seguinte medida de desgaste:

Dimensão	variável
X	Limite do desgaste: 8 mm




Fig. 119 Medida de desgaste da armação de troca

8.2.8 Indicações de manutenção para a mudança de óleo

O carregador frontal é alimentado do circuito de óleo do trator.

- Respeite os intervalos de mudança de óleo do trator.
- Antes de efetuar a mudança de óleo, baixe o carregador frontal até ao chão.
- Depois da mudança de óleo ou depois de ter efetuado trabalhos no sistema hidráulico do carregador frontal, mover com cuidado sem carga várias vezes em todas as posições finais para retirar ar que entrar eventualmente.

8.3 Reparação

⚠ ATENÇÃO

Perigo de morte e danos materiais devido a trabalhos de reparação efetuados incorretamente!

Trabalhos de reparação não efetuados corretamente prejudicam a segurança do carregador frontal e podem causar acidentes e ferimentos graves.

- ▶ Os trabalhos de reparação só podem ser efetuados por uma oficina especializada.

A reparação inclui a substituição e a reparação de componentes. Isso só é necessário se os componentes foram danificados depois de desgaste ou devido à circunstâncias exteriores.

Para a oficina especializada aplica-se:

- Efetuar todos os trabalhos de conservação necessários de forma correta, de acordo com as regras em vigor e de acordo com as regras da técnica.
- Nunca mandar reparar de forma improvisa, componentes gastas ou danificada.
- Na reparação, utilize sempre só peças sobresselentes originais ou autorizadas (ver 10.1 Peças sobresselentes).
- Substituir as vedações.

9 Colocação fora de serviço

9.1 Colocação fora de serviço provisória

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimento devido a estabilidade insegura!

Se o carregador frontal não for parado correta e seguramente, este pode tombar e ferir pessoas que se encontram nas proximidades.

- ▶ Parar o carregador frontal apenas com uma ferramenta instalada com, pelo menos, 70 kg de peso.
- ▶ Utilizar os apoios de descanso e fixá-los corretamente.
- ▶ Pousar o carregador frontal só em cima de subsolo plano e capaz de suportar a carga.

Desmontar o carregador frontal:

- (1) Desligar o trator.
 - Puxar o travão de estacionamento.
 - Desligar o motor.
- (2) Baixar o carregador frontal até ao chão.




Fig. 120 Puxar o travão de estacionamento e baixar o carregador frontal

- (3) Soltar o bloqueio do carregador frontal em ambos os lados (consulte 5.4 Montar o carregador frontal).




Fig. 121 Soltar o bloqueio do carregador frontal

- (4) Dobrar os apoios de descanso para fora (consulte 6.2 Manuseamento dos apoios de descanso).
- (5) Ligar o trator.




Fig. 122 Dobrar os apoios de descanso para fora

- (6) Solte com a ajuda da função *Baixar* os pernos do carregador frontal dos ganchos de retenção.
- (7) Desligar o trator.
 - Puxar o travão de estacionamento.
 - Desligar o motor.
 - Colocar o sistema hidráulico sem pressão (consulte 6.1 *Elementos de controlo*).
- (8) Desacoplar o sistema hidráulico do carregador frontal.
- (9) Desacoplar o sistema elétrico.
- (10) Recuar o trator do carregador frontal.




Fig. 123 Desacoplar o sistema hidráulico




Fig. 124 Recuar o trator

- (11) Pendure os tubos hidráulicos do carregador frontal no suporte de acoplamento no carregador frontal.
 - (12) Colocar as capas de proteção nos acoplamentos e fichas hidráulicos.
 - (13) Se necessário, puxar a lona de proteção por cima do carregador frontal.
- ✓ O carregador frontal está desmontado.




Fig. 125 Pendurar os tubos hidráulicos no suporte de acoplamento (apresentação com engates de encaixe)

Legenda

- 1 Tubos hidráulicos do carregador frontal
- 2 Suporte de acoplamento

9.2 Recolocação em funcionamento

Voltar a colocar o carregador frontal em funcionamento:

- (1) Retirar a lona do carregador frontal.
 - (2) Se necessário, limpar o carregador frontal.
 - (3) Se necessário, mandar efetuar a manutenção do carregador frontal (consulte 8.2.1 *Plano de manutenção*).
 - (4) Efetuar o „Controlo antes de cada colocação em funcionamento“ (consulte 5.2 *Controlo antes de cada colocação em funcionamento*).
 - (5) Verifique todas as funções do carregador frontal.
- ✓ O carregador frontal está novamente operacional.

9.3 Colocação fora de serviço definitiva e eliminação

INDICAÇÃO

Danos ambientais devido a uma eliminação incorreta!

O carregador frontal contém materiais, assim como componentes elétricos e hidráulicos que têm de ser separados. A eliminação incorreta pode ter uma influência inaceitável sobre o ambiente.

- ▶ Na eliminação, respeite os regulamentos nacionais e locais e as disposições sobre o meio ambiente.
- ▶ Entregue o carregador frontal para a eliminação ao concessionário ou a uma empresa especializada.

Para o carregador frontal não está prevista nenhuma vida útil limitada. Em caso de uma eliminação, o carregador frontal deve ser colocado fora de serviço e eliminado corretamente.

- Respeite também as indicações de segurança em relação à manutenção e reparação.

10 Peças sobresselentes e serviço pós-venda

10.1 Peças sobresselentes

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos e danos materiais devido a peças sobresselentes erradas!

A utilização de peças sobresselentes não autorizadas pode prejudicar a segurança do carregador frontal e anula a autorização de funcionamento.

- ▶ Utilize apenas peças sobresselentes originais ou autorizadas pela STOLL.

As peças sobresselentes originais e o acessório adequado constam nas listas de peças sobresselentes separadas.

- As listas de peças sobresselentes podem ser descarregadas sob www.stoll-germany.com.

Informações de encomenda para os autocolantes de segurança

N.º de encomenda	Designação	Autocolantes incluídos
3742000	Conjuntos de autocolantes "técnico"	Respetivamente 1 unidade de autocolantes pos. n.º 1, 4, 5, 6, 7, 2 unidade de autocolante pos. n.º 8
3431550	Folha de autocolantes "técnico amarelo"	2 unidade de autocolante pos. n.º 3 1 unidade de autocolante pos. n.º 9
3449070	Autocolante "cabina"	1 unidade de autocolante pos. n.º 2
3435500	Autocolante "Bloqueio hidráulico da ferramenta" na cabine	1 unidade de autocolante pos. n.º 10
3435620	Autocolante "Bloqueio hidráulico da ferramenta"	1 unidade de autocolante pos. n.º 11
1439830	Autocolante "Óleo de pressão"	1 unidade de autocolante pos. n.º 12
1432670	Autocolante "acumulador de pressão"	1 unidade de autocolante pos. n.º 13
3667720	Autocolante "Zona de trabalho"	1 unidade de autocolante pos. n.º 14
3793860	Autocolante "Armação de troca combinada Euro-SMS"	1 unidade de autocolante pos. n.º 15
3792380	Autocolante "Adaptador Euro-MX"	1 unidade de autocolante pos. n.º 16

10.2 Serviço pós-venda

Para mais perguntas em relação ao seu carregador frontal contacte o seu revendedor.

11 Dados técnicos

11.1 Medidas e pesos

Carregador frontal	Largura nominal ¹ [mm]	Comprimento do braço oscilante ² [mm]	Potência de elevação nominal ³ [daN]	Peso ⁴ [kg]
FZ IB+ 39-23	916	2562	1850	604
FZ IB+ 39-27		2562	2140	610
FZ IB+ 39-31		2562	2460	612
FS IB+ 39-35		2562	2800	575
FZ IB+ 41-25		2735	2040	650
FZ IB+ 41-29		2735	2340	657
FZ IB+ 41-33		2735	2660	665
FS IB+ 41-37		2735	3010	615
FZ IB+ 43-27		2875	2230	767
FZ IB+ 43-30		2875	2530	770
FZ IB+ 43-34		2875	2860	775
FS IB+ 43-38		2875	3210	710
FZ IB+ 39-23.1		1100	2562	1850
FZ IB+ 39-27.1	2562		2140	618
FZ IB+ 39-31.1	2562		2460	620
FS IB+ 39-35.1	2562		2800	583
FZ IB+ 41-25.1	2735		2040	658
FZ IB+ 41-29.1	2735		2340	665
FZ IB+ 41-33.1	2735		2660	673
FS IB+ 41-37.1	2735		3010	623
FZ IB+ 43-27.1	2875		2230	775
FZ IB+ 43-30.1	2875		2530	778
FZ IB+ 43-34.1	2875		2860	783
FS IB+ 43-38.1	2875		3210	718
FZ IB+ 46-26.1	3055		2280	852
FZ IB+ 46-29.1	3055		2600	860
FZ IB+ 46-33.1	3055		2930	864
FS IB+ 46-37.1	3055		3290	790
FZ IB+ 48-33.1	3250		2760	886
FZ IB+ 48-37.1	3250		3100	890
FZ IB+ 48-42.1	3250		3450	898

¹ Medido do centro do pilar ao centro do pilar.

² Medido do ponto de rotação oscilante ao ponto de rotação da ferramenta.

³ Potência de elevação determinada calculada no ponto de rotação da ferramenta em caso de pressão hidráulica de 195 bar, com braço oscilante levantado a 1,5 m e montagem típica ideal. Visto que a geometria das peças de montagem efetivas e também a geometria específica dos diferentes equipamentos do trator tem de ser considerada (tamanhos dos pneus, eixos, etc.), os valores efetivos podem variar significativamente em casos isolados. A potência de elevação na posição mais alta do carregador frontal é até 15% mais baixa, a potência de elevação no chão é respetivamente superior.

⁴ Peso normal sem ferramenta, sem equipamento especial. As variações são possíveis em casos isolados.

11.2 Emissão de ruídos

O nível sonoro das emissões é inferior a 70dB(A) (depende do trator).

11.3 Binários dos parafusos

Binários dos parafusos						
Rosca	Classe de resistência					
	8.8		10.9		12.9	
	Nm	lb-pés	Nm	lb-pés	Nm	lb-pés
M4	3	2	4,5	3	5	4
M6	11	8	15	11	17	13
M8	27	20	36	27	42	31
M8x1	29	21	38	28	45	33
M10	54	40	71	52	83	61
M10x1,25	57	42	75	55	87	64
M12	93	69	123	91	144	106
M12x1,5	97	72	128	94	150	111
M12x1,25	101	74	133	98	155	114
M14	148	109	195	144	229	169
M14x1,5	159	117	209	154	244	180
M16	230	170	302	223	354	261
M16x1,5	244	180	320	236	374	276
M18	329	243	421	311	492	363
M18x2	348	257	443	327	519	383
M18x1,5	368	271	465	343	544	401
M20	464	342	592	437	692	510
M20x2	488	360	619	457	724	534
M20x1,5	511	377	646	476	756	558
M22	634	468	807	595	945	697
M22x2	663	489	840	620	984	726
M22x1,5	692	510	873	644	1022	754
M24	798	589	1017	750	1190	878
M24x2	865	638	1095	808	1282	946
M27	1176	867	1496	1103	1750	1291
M27x2	1262	931	1594	1176	1866	1376
M30	1597	1178	2033	1499	2380	1755
M30x2	1756	1295	2216	1634	2594	1913
5/8" UNC (normal)	230	170	302	223		
5/8" UNF (fino)	244	180	320	236		
3/4" UNC (normal)	464	342	592	437		
3/4" UNF (fino)	511	377	646	476		



Verificar se as roscas estão limpas! Os binários indicados aplicam-se a parafusos e roscas limpas, secas e sem lubrificantes.

11.4 Esquema hidráulico




Fig. 126 Esquema hidráulico FS IB+ e FZ IB+

Legenda

- F1 4.º circuito de comando (opção)
- F2 3.º circuito de comando (opção)
- F5 Comfort-Drive (opção)
- F6 Hydro-Lock (opção)
- P Bomba do trator

11.5 Esquema elétrico

INDICAÇÃO

Danos materiais devido à tensão errada ou fusível que falta!

Se a tensão nominal de 12 V for passada, a instalação pode ser danificada.

- ▶ Ligar a tensão nominal de 12 V através de uma fonte de tensão comutada (bloqueio da ignição) e diretamente à bateria.
- ▶ A ligação tem de ser protegida com uma proteção para fusíveis.

As funções opcionais Q1 a Q6 no braço oscilante do carregador frontal estão ilustradas de forma simples, para que se possam diferenciar consoante o tipo de carregador frontal.




Fig. 127 Esquema elétrico

Legenda

- Q1 4.º circuito de comando
- Q2 3.º circuito de comando
- Q5 Comfort-Drive (amortecimento hidráulico de vibrações)
- Q6 Hydro-Lock (bloqueio hidráulico da ferramenta)
- A Unidade de comando do carregador frontal
- B Braço oscilante
- C Ferramenta
- D Sensores de pressão
- E Sensores de ângulo de rotação
- G Ficha do trator para ligação ISOBUS
- H Farol (FZ IB+)

11.6 Disposição das válvulas hidráulicas para funções adicionais

A figura mostra a disposição das válvulas hidráulicas para as funções adicionais Q1 até Q6 no tubo transversal do braço oscilante do carregador frontal. É apresentado o equipamento máximo do carregador frontal FZ IB+ e FS IB+.

As designações Q1 a Q6 correspondem às designações no esquema elétrico (ver 11.5 *Esquema elétrico*).




Fig. 128 Disposição das válvulas hidráulicas para funções adicionais

Legenda

Q1	Válvula hidráulica para o 4.º circuito de comando
Q5	Comfort-Drive
I	Válvula hidráulica ISOBUS (válvula principal)

 As funções adicionais 3º circuito de comando (Q1) e Hydro Lock (Q6) estão incluídas na válvula hidráulica ISOBUS.

12 Declaração de conformidade CE/UE

(in accordance with EU Directive 2006/42/EC, Appendix II 1.A)

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstrasse 21
38268 Lengede, Germany

hereby declares that the machine in its state on delivery and with the contractually agreed scope of delivery complies with the directives and harmonised standards listed in the following, and will be made available on the market:

(Trade) Designation:	Front loader ProfiLine ISOBUSConnected
Model/Type:	FS IB+, FZ IB+
Machine no.:	7343533 bis 7999999
Description/Function:	As a mounted implement, the front loader is "interchangeable equipment" as defined by the Machinery Directive 2006/42/EC. The front loader is mounted on agricultural and forestry tractors using a mounting frame, and serves to mount other interchangeable equipment (implements), which are used for processes and tasks in the agricultural and forestry sector. Functions of the front loader include lifting, loading and transporting goods as well as special functions in combination with the ISOBUS system such as weighing or shaking the implement. Further information on the intended use with the operating conditions, the description, the function and other technical data for the front loader can be found in the operating instructions.

The machine complies with all relevant and applicable provisions of the

- Directive 2006/42/EC on machinery,
- Directive 2014/30/EU on EMC,
- Directive 2011/65/EU on RoHS.

The technical documentation was produced according to Annexe VII A of Directive 2006/42/EC, and is the responsibility of the development manager at Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH, Bahnhofstrasse 21, D-38268 Lengede.

The design and manufacturing of the front loader observed the following harmonised standards that are also published in the EU official gazette:

Harmonised standards	Date	Titel der Norm
DIN EN ISO 12100	2011-03	Safety of machinery – Basic terms, General principles for design for the safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction
DIN EN ISO 4254-1	2022-12	Agricultural machinery – Safety – Part 1: General requirements
DIN EN 60204-1	2019-06	Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements
DIN EN 894-1	2009-01	Safety of machinery – Ergonomic requirements for the design of displays and controls – Part 1: General principles for user interaction with displays and controls
DIN EN ISO 13857	2020-04	Safety of machinery – Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs
DIN EN 1005-1	2009-04	Safety of machinery – Human physical performance – Part 1: Terms and definitions
DIN EN 1005-2	2009-05	Safety of machinery – Human physical performance – Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery
DIN EN ISO 13854	2020-01	Safety of machinery – Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body
DIN EN ISO 3744	2011-02	Acoustics – Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure – Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane
DIN EN ISO 4413	2011-04	Hydraulic fluid power – General rules and safety requirements for systems and their components
DIN EN ISO 13732-1	2008-12	Ergonomics of the thermal environment – Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces – Part 1: Hot surfaces
DIN EN 60529	2014-09	Degrees of protection provided by enclosures
DIN EN ISO 14982	2009-12	Agricultural and forestry machines – Electromagnetic compatibility – Test methods and acceptance criteria
DIN EN IEC 63000	2019-05	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
DIN EN ISO 13849-1	2023-12	Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design
DIN EN ISO 25119-1	2024-07	Tractors and machinery for agriculture and forestry – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design and development

Lengede, 06.08.2024



ppa. Radan Havelka
Registered manager



Ulrich Flötzinger
Head of Engineering Center

Índice

Utilização correta	10
3	
3.º circuito de comando	49
4	
4.º circuito de comando	49
A	
Acoplador múltiplo	35
Acoplamento do Implement-Fix	36
Acoplamento Hydro Fix	35
Agitar o balde.	44
Ajustar o bloqueio do carregador frontal FS e FZ 36-20 até 43-34	60
Ajustar o bloqueio do carregador frontal FS e FZ 41-25 até 48-42	62
Alinhar o carregador frotnal para a montagem.	59
Amortecimento da posição final.	44
Amortecimento de vibrações	45
Armação de troca combinada Euro-Alö3	32
Armação de troca combinada Euro-FR.	33
Armação de troca combinada Euro-MX.	33
Armação de troca combinada Euro-SMS	32
Armação de troca Euro.	31
Autocolantes de segurança	18
Avarias.	93
B	
Baixar.	40
Binários para parafusos	110
Bloqueio hidráulico da ferramenta	38
C	
Ciclo de movimento	46
Colocar lastro.	55
Comfort-Drive	50
Comfort-Drive acionado eletricamente	51
Comportamento de resposta ajustável	43
Comportamento em caso de emergência	24
Condução na estrada	91
Conformidade CE	9
Conjunto de montagem para tratores	30
Conservação	96
Controlo antes de cada colocação em funcionamento	53
Controlo da pressão	42
D	
Desmontar o carregador frontal	106
Dispositivos de proteção e de segurança	17
Divisão de quantidades elétricas	44
Documentação	5
E	
Elevação	39
Eliminação	108
Engates de encaixe.	34
Estrutura do carregador frontal FS IB+	25
Estrutura do carregador frontal FZ IB+	27
F	
Farol	52
Funções básicas	39
I	
Indicação visual para o ajuste da ferramenta	48
indicações fundamentais de segurança e de aviso	9
Intervalos de limpeza	97
intervalos de manutenção indicados	101
L	
Limites de utilização	10
Limpeza	97
M	
Má utilização razoavelmente previsível	10
Manuseamento do engate de rosca.	72
Manuseamento dos acoplamentos hidráulicos	74
Manuseamento dos apoios de descanso	71
Modo contínuo	46
Montar o carregador frontal.	57
N	
Nivelamento	87
O	
Operar adaptador Euro-MX.	82
Operar os sistemas Euro-SMS	80

P

Passar por baixo de passagens	
baixas	92
Patins de desgaste	33
Peças sobresselentes	108
Perigos devido emissões	12
Perigos elétricos	12
Perigos hidráulicos	11, 12, 16
Perigos mecânicos	11
Perigos na conservação	16
Perigos na embalagem e no transporte	13
Perigos na montagem e desmontagem do carregador frontal	13
Perigos na montagem para a colocação em funcionamento	13
Perigos na receção e colocação de ferramentas	14
Perigos no funcionamento do carregador frontal	15
Perigos nos trabalhos de carregamento	14
Pesar	45
Placa de características	6
Plano de lubrificação	100
Pontos de lubrificação dos ganchos de retenção	98
Pontos de lubrificação FS IB+	99
Pontos de lubrificação FZ IB+	100
Posição flutuante	46
Pousar as ferramentas	86
Preparações no trator	54
Primeira colocação em funcionamento	53

R

REAL3	50
Recolher	40
Recolocação em funcionamento	107
Reparação	105

T

Trabalhos de limpeza	88
Tubos hidráulicos	34

U

Utilizar os engates de encaixe	72
Utilizar os tubos hidráulicos	73

V

Variantes de equipamento	29
velocidade de descida independente da carga	42
versão paralela eletrónica	41
versão paralela mecânica	48
Verter	41
Voltar à posição	43

Z

Zonas de perigo	17
Zonas de trabalho	45



Morada do revendedor

Colar ou anotar aqui o número de série



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH

Postfach 1181, 38266 Lengede

Bahnhofstr. 21, 38268 Lengede

Telefone: +49 (0) 53 44/20 222

Fax: +49 (0) 53 44/20 182

E-mail: info@stoll-germany.com

A STOLL na Internet:

www.stoll-germany.com

www.facebook.com/STOLLFrontloader

www.youtube.com/STOLLFrontloader